

Multilingual specification **RC-61(GSP-6) series**

Directory

1.	English instruction manual	01
2.	Instructions en français	02
3.	Eine deutsche beschreibung	03
4.	Scheda informativa	04
5.	Manual en españa	05
6.	Manual de instruções em português	06
7.	中文说明书	07
8.	日本語の説明書です	08
9.	한국어 사용 설명서	09
10.	Инструкция по русскому языку	10
11.	قيبرعلا ةغللاب بيتك	11

Overview

RC-61/GSP-6 is temperature and humidity data logger with two external probes that allow various probe combination methods. It features with a large LCD Screen, audible-visual alarm, auto shortened interval for alarms and other functions; its built-in magnets are also easy for mounting during usages.

It can be used to record the temperature/humidity of medicines, chemicals, and other goods during storage, transportation and in each phase of the cold chain including cooler bags, cooling cabinets, medicine cabinets, refrigerators and laboratories.



① LED Indicator
② LCD Screen
③ Button
④ USB Port
⑤ Temperature-Humidity-Combined Probe (TH)
⑥ Temperature Probe (T)
① Glycol Bottle Probe (optional)

Specifications

Model	RC-61/GSP-6
Temperature Measurement Range	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)
T	TH Probe: ±0.3°C/±0.6°F (-20°C~+40°C), ±0.5°C/±0.9°F (others)
Temperature Accuracy	T Probe: ±0.5°C/±0.9°F (-20°C~+40°C), ±1°C/±1.8°F (others)
Humidity Measurement Range	0%RH~100%RH
Humidity Accuracy	±3%RH (25°C, 20%RH ~ 80%RH), ±5%RH (others)
Resolution	0.1°C/°F; 0.1%RH
Memory	Maximum 16,000 points
Logging Interval	10 seconds to 24 hours
Data Interface	USB
Start Mode	Press button; Use software
Stop Mode	Press button; Auto-stop; Use software
Software	ElitechLog, for macOS & Windows system
Report Format	PDF/EXCEL/TXT* via ElitechLog software
Power	ER14505 battery/USB
Shelf Life	2 years
Certification	EN12830, CE, RoHS
External Probe	Temperature-humidity combined probe, temperature probe; glycol bottle probe (optional)**
Dimensions	118 x 61.5 x 19 mm
Weight	100g

*TXT for Windows ONLY.

** The glycol bottle contains 8ml propylene glycol.

Operation

1. Activate Logger

(1) Open the battery cover, gently press

- the battery to hold it in position.
- (2) Pull out the battery insulator strip.



Please install the probes to the corresponding jacks of T and H, details are shown below:



Install Software

Please download and install the free ElitechLog software (macOS and Windows) from Elitech US: www.elitechus.com/pages/download or Elitech UK: www.elitecheu.com/pages/software or Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br.

4. Configure Parameters

First, connect the data logger to the computer via USB cable, wait until the 🖵 icon shows on the LCD, then configure via:

- ElitechLog Software: - If you do not need to change the default parameters (in Appendix); please click Quick Reset under Summary menu to synchronize local time before usage;
- If you need to change the parameters, please click the Parameter menu, enter your preferred values, and click the Save Parameter button to complete the configuration.
- Warning! For first time user or after battery replacement:

To avoid time or time zone errors, please make sure you click Quick Reset or Save Parameter before usage to configure your local time into the logger. Note: The parameter of Interval Shortened is disabled by default. If you set it to Enable, it will auto shorted the logging interval to once per minute if it exceeds temperature/humidity limit(s).

5. Start Logging

Press Button: Press and hold the ▶ button for 5 seconds until the icon shows on the LCD, indicating the logger starts logging.

Note: If the **b**icon keeps flashing, it means the logger configured with start delay; it will start logging after the set delay time elapses.

. Stop Logging

Press Button*: Press and hold the button for 5 seconds until the icon shows on the LCD, indicating the logger stops logging. Auto Stop: When the logging points reach the maximum memory, the logger will stop automatically.

- Use Software: Connect the logger to your computer; open ElitechLog software, click Summary menu and Stop Logging button. Note: *Default stop is via Press Button, if set as disabled, the button stop function will be invalid;
- please open the ElitechLog software and click **Stop Logging** button to stop it.

7. Download Data

Connect the data logger to your computer via USB cable, and wait until the 🖵 icon shows on the LCD, then download data via: ElitechLog Software: The logger will auto-upload data to ElitechLog, then please click Export to select your desired file format to export. If data failed for auto-upload, please manually click Download and then repeat above operation.

8. Reuse the Logger

To reuse a logger, please stopped it first; then connect it to your computer and use ElitechLog software to save or export the data. Next, reconfigure the logger by repeating the operations in 4. Configure Parameters*. After finished, follow 5. Start Logging to restart the logger for new logging.

Warning! * To make space for new loggings, all previous logging data inside the logger will be deleted after re-configuration. If you forgot to save/export data, please try to locate the logger in the **History** menu of ElitechLog software.

Status Indication

1. LCD Screen





Temperature (Humidity); Logging Points	- 20.6t 60.8* 16000	Maximum, Current Time	````````````````````````````````````	Minimum, Current Date	- 2 ³⁵ 185* 12-30	High Alarm Limit	' 600: ' 900*
Low Alarm Limit	, 30.0t , 10.0*	Average	238: 70.6*	Probe Not Connected	Erre Err [×]		

3. Buttons-LCD-LED Indication

Operation	LCD Display	LED Indicator flashes	Buzzer Alerts*	Meaning
	묘	always on		Connected to PC
	Ť / ±	once every 15 seconds	🕸 ; Beeps 3 times/10 times	High/Low temperature/humidity limit exceeded
	▶ and 🔳 not displayed	once	🖈 ; Beeps once	Not started
	•	twice	🕼 ; Beeps twice	Started
Hold for 5 seconds		3 times	🕼 ; Beeps 3 times	Stopped
	▶ flashes	4 times	🕸 ; Beeps 4 times	Start delay
Short press	Interfaces switching			Check/switch interfaces

* To enable buzzer function, please open ElitechLog software and go to **Parameter** menu -> **Buzzer** -> **Enable**.

Battery Replacement

- 1. Open the battery cover, Remove the old battery.
- 2. Install a new ER14505 battery into the battery compartment. Please note the negative cathode installs to the spring end.
- 3. Close the battery cover.

What's Included

- Data Logger •
- Temperature-Humidity-Combined Probe
- ER14505 battery



Temperature Probe



User Manual

Certificate of Verification



x 1 USB Cable x 1

A Warning

- Please store your logger at room temperature
- Please pull out the battery insulator strip in the battery compartment before using.
- If you use the logger for the first time, please use ElitechLog software to synchronize system time and configure parameters.
 Do not remove the battery if the logger is recording.
- D The LCD screen will be auto off after 15 seconds of inactivity (by default). Press the button again to turn on the screen.
- Any parameter configuration on ElitechLog software will delete all logged data inside the logger. Please save data before you apply any new configurations.
 To ensure the humidity accuracy, please avoid contact with unstable chemical solvents or compounds, especially avoid long-term storage or exposure to the environments with high concentrations of ketene, acetone, ethanol, isopropanol, toluene etc.
- Do not use the logger for long-distance transport if the battery icon is less than half as
 The glycol filled bottle probe can be considered as a thermal buffer that can simulate the actual temperature variations inside, which is suitable for vaccine, medical or similar scenarios

Appendix

Default Parameters

Model	RC-61	GSP-6
Logging Interval	15 minutes	15 minutes
Start Mode	Press Button	Press Button
Start Delay	0	0
Stop Mode	Use Software	Use Software
Repeat Start/Circular Logging	Disable	Disable
Time Zone		
Temperature Unit	°C	°C
Low/High Temperature Limit	-30°C/60°C	-30°C/60°C
Calibration Temperature	0°C	٥°C
Low/High Humidity Limit	10%RH/90%RH	10%RH/90%RH
Calibration Humidity	0%RH	0%RH
Tap Sound/Audible Alarm	Disable	Disable
Display Time	15 seconds	15 seconds
Sensor Type	Temp (Probe T) + Humi (Probe H)	Temp (Probe T) + Humi (Probe H)

Überblick

RC-61/GSP-6 ist ein externes Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnungsgerät mit zwei Sonden. Es unterstützt eine Vielzahl von Kombinationen aus Temperatur- und Feuchtigkeitssonden. Es verfügt über Funktionen wie LCD-Großbildschirmanzeige, Ton- und Lichtalarm und automatische Verkürzung des Aufzeichnungsintervalls nach Überschreiten des Grenzwerts. Es ist auch mit einem eingebauten Magneten für eine bequemere Befestigung ausgestattet

Es wird hauptsächlich zur Aufzeichnung und Überwachung der Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten von Arzneimitteln, Chemikalien und anderen Gütern während der Lagerung verwendet. Es kann auch in allen Aspekten der Logistik-Kühlkette verwendet werden, wie zum Beispiel in Schattenschränken, Medikamentenschränken, Kühlschränken, Labors, Kühltaschen usw..



① LED-Anzeigelampe
② LCD-Bildschirm
③ Taste
④ USB-Schnittstelle
⑤ Temperatur- und Feuchtigkeitssonde (TF)
6 Temperatursonde (T)

⑦ Gelflaschensonde (optional)

Technische Parameter

Modell	RC-61/GSP-6	
Temperaturmessbereich	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)	
Genauigkeit der	TF Sonde: ±0,3°C/±0,6°F (-20°C~+40°C), ±0,5°C/±0,9°F (andere)	
Temperaturmessung T Sonde: ±0,5°C/±0,9°F (-20°C~+40°C), ±1°C/±1,8°F (andere)		
Feuchtigkeitsmessbereich 0%RH~100%RH		
Genauigkeit der Feuchtemessung	±3%RH (25°C, 20~80%RH), ±5%RH (andere)	
Auflösung	0,1°C/°F; 0,1%RH	
Gruppenanzahl der Datensätze	Maximal 16.000 Punkte	
Aufzeichnungsintervall	10 Sekunden bis 24 Stunden	
Datenschnittstelle	USB	
Startmodus	Start per Tastendruck, Software	
Stoppmodus	Stopp per Tastendruck, Software, oder automatischer Stopp	
Software	ElitechLog unterstützt MacOS- und Windows-Systeme	
Berichtsformat	Die Software kann PDF/EXCEL/TXT exportieren *	
Externe Sonde	Temperatur- und Feuchtigkeitssonde, Temperatursonde, Gelflaschensonde (optional) **	
Stromversorgung	ER14505 Batterie / oder USB	
Haltbarkeit im Regal	2 Jahre	
Produktzertifizierung	EN12830, CE, RoHS	
Spezifikation und Größe	118 x 61,5 x 19 mm	
Gewicht	100g	

**Die Gelflasche enthielt 8 ml Propylenglykol. *TXT-Berichte können nur in der Windows-Version exportiert werden.

Gebrauchsanweisungen

1. Produktaktivierung

(1) Öffnen Sie den Batteriefachdeckel

(2) Ziehen Sie den Batterieisolationsstreifen heraus

(3) Schließen Sie den Batteriefachdeckel.





2. Installation der Sonde

Achten Sie bei der Installation auf die Position der Sonde und der Buchsen T und H. Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Sonde richtig installiert ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



3. Installation der Softwar

Laden Sie die kostenlose ElitechLog-Software (MacOS- und Windows-System) über Elitech US: www.elitechus.com/pages/download oder Elitech UK: www.elitecheu.com/pages/software oder Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br herunter und installieren Sie sie.

4. Parametereinstellung

Schließen Sie das Aufzeichnungsgerät über ein USB-Kabel an den Computer an und warten Sie, bis das Symbol 🖵 auf dem LCD angezeigt wird. Wenn Sie die Standardparameter nicht ändern müssen (siehe **Anhang**), klicken Sie zum Synchronisieren der Ortszeit auf die Taste

- "Übersicht"-Menü>Schnelles Zurücksetzen
- Wenn Sie die Parameter ändern müssen, klicken Sie auf das **Parametermenü**, ändern Sie die Parameter und klicken Sie auf die Taste zum Speichern der Parameter, um die Einstellung abzuschließen.

Achtung! Um Zeit-/Zeitzonenfehler zu vermeiden, müssen Sie vor der ersten Verwendung oder nach dem Austausch der Batterie auf die Taste zum Schnellen Zurücksetzen oder Speichern der Parameter klicken, um sicherzustellen, dass die Ortszeit im Aufzeichnungsgerät konfiguriert ist. Parameter zur Verkürzung des Aufzeichnungsintervalls nach Überschreiten des Grenzwerts: Dieser Parameter ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Aufzeichnungsintervall automatisch auf 1 Minute verkürzt, sobald Temperatur und Feuchtigkeit den Grenzwert überschritten haben

5. Start der Aufzeichnung

Start per Tastendruck: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt , bis das Symbol 🕨 auf dem LCD erscheint, um anzuzeigen, dass das Aufzeichnungsgerät mit der Aufzeichnung beginnt.

Hinweis: Wenn das Symbol 🕨 weiterhin blinkt, bedeutet dies, dass das Aufzeichnungsgerät mit Startverzögerung konfiguriert ist. Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit beginnt die Aufzeichnung.

6. Stopp der Aufzeichnung

Stopp per Tastendruck: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol 🔳 auf dem LCD erscheint, um anzuzeigen, dass das Aufzeichnungsgerät die Aufzeichnung beendet.

Automatischer Stopp: Wenn die aufgezeichneten Punkte den maximalen Speicherplatz erreichen, stoppt das Aufzeichnungsgerät automatisch. Stopp per Software: Öffnen Sie die ElitechLog-Software und klicken Sie auf die Taste "Übersicht"-Menü >Aufzeichnung beenden.

Hinweis: * **Stopp per Tastendruck** ist die Standardeinstellung. Wenn diese Option deaktiviert ist, schlägt die Tastenstoppfunktion fehl. Öffnen Sie die ElitechLog-Software und klicken Sie auf die **Stopp**-Taste, um die Aufzeichnung zu beenden.

Daten herunterladen

Schließen Sie das Aufzeichnungsgerät über ein USB-Kabel an den Computer an, warten Sie, bis das Symbol 🛛 🕁 f dem LCD angezeigt wird, und führen Sie dann folgende Schritte aus:

ElitechLog-Software: Daten werden automatisch hochgeladen. Klicken Sie auf die Taste Exportieren, um das Dateiformat für den Export des Berichts auszuwählen. Wenn das automatische Hochladen der Daten fehlgeschlagen ist, klicken Sie manuell auf die Taste zum Herunterladen und wiederholen Sie den obigen Vorgang.

8 **Erneute Verv** ndung

- Stoppen Sie das Aufzeichnungsgerät. Schließen Sie es dann an Ihren Computer an, verwenden Sie die ElitechLog-Software, um die Daten zu speichern oder zu exportieren

Stellen Sie als Nächstes das Aufzeichnungsgerät neu ein, indem Sie die unter 4. Parametereinstellung * beschriebenen Vorgänge wiederholen. Befolgen Sie Schritt 5. Start der Aufzeichnung, starten Sie das Aufzeichnungsgerät neu, um die Aufzeichnung neu zu starten

Achtung! Nach dem Speichern der Parameter werden die aufgezeichneten historischen Daten gelöscht. Wenn Sie vergessen, die Daten zu speichern/exportieren, können Sie das Gerät über das Menü der **Historischen** Daten der ElitechLog-Software anzeigen und verwalten

Statusanzeige

1. LCD-Hauptbildschirm



3. LCD-LED-Anzeige

Operation	LCD-Anzeigesymbol	LED-Anzeigelampe	Summer*	Bedeutung
	₽	leuchtet immer		Computer angeschlossen
	₹/ ±	blinkt einmal alle 15 Sekunden	n∰ piept 3 mal / 10 mal	Ober- / Untergrenze für Temperatur/ Feuchtigkeit überschritten
	▶und 🔳 nicht angezeigt	blinkt einmal	🕸 piept einmal	Nicht gestartet
United Circulto Tento F	•	blinkt 2 mal	🕸 piept 2 mal	Gestartet
Haiten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt		📕 blinkt 3 mal	🕼 piept 3 mal	Gestoppt
Sekulluen lang geuluekt	▶ blinkt	blinkt 4 mal	🕸 piept 4 mal	Startverzögerung
Klicken Sie die Taste einmal	Anzeigeoberflächen anzeigen			Anzeigeoberflächen anzeigen/wechseln

* Um die Summerfunktion zu aktivieren, öffnen Sie bitte die ElitechLog-Software und klicken Sie auf Parametermenü -> Summer -> Aktivieren.

Installation/Austausch von Batterien

- 1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, Entfernen Sie alte Batterien
- 2. Legen Sie eine neue ER14505-Batterie in das Batteriefach ein Bitte beachten Sie, dass das Federende des Batteriefachs der
- Minuspuls ist. 3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Zubehörliste

- Aufzeichnungsgerät .
- Temperatur- und Feuchtigkeitssonde •
- ER14505 Batterie

A Vorsichtsmaßnahmen

- Dagern Sie das Aufzeichnungsgerät bei Raumtemperatur
- Bitte ziehen Sie vor dem Gebrauch den Batterieisolationsstreifen im Batteriefach heraus
- Wenn Sie das Aufzeichnungsgerät zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie unbedingt die ElitechLog-Software, um die Parameter für die Synchronisierung der Systemzeit zu konfigurieren.

Temperatursonde USB-Kabel

x 1

- O F
- Entfernen Sie während des Aufnahmevorgangs des Aufzeichnungsgeräts nicht die Batterie. Das Aufzeichnungsgerät schließt automatisch den Bildschirm in 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung. Klicken Sie auf die Taste, um den Ø
- Das Aufzeichnungsgerät schliefst automatisch den Bildschirm in 15 Sekunaen onne Tastenaetatigung. Kilkent sie uuj uie Tuste, um den Bildschirm erneut zu beleuchten.
 Jedes Mal, wenn das Aufzeichnungsgerät die Parameter neu konfiguriert, werden die zuvor aufgezeichneten Daten geleert. Bitte exportieren Sie die Daten oder speichern Sie die historischen Daten, bevor Sie die Parameter speichern.
 Um die Genauigkeit der Feuchtigkeit zu gewährleisten, vermeiden Sie den Kontakt mit instabilen chemischen Lösungsmitteln oder anderen chemischen Verbindungen. Vermeiden Sie inbesondere die Langzeitlagerung oder den Kontakt mit Umgebungen mit hohen Konzentrationen von Keten, Aceton, Ethanol, Isopropanol, Toluol usw..
 Wenn das Batteriesymbol auf dem LCD weniger als die Hälfte (Symbol 💽) beträgt, verwenden Sie es bitte nicht für Ferntransporte.
 Das Innere der Gelflaschensonde verwendet Propylenglykolflüssigkeit. Sie simuliert die tatsächlichen Temperaturänderungen im Impfstoff und für bescer für medizinische Anwendungsszenarien aerignet.
- und ist besser für medizinische Anwendungsszenarien geeignet

Anhage

Standardkonfiguration

Modell	RC-61	GSP-6
Aufzeichnungsintervall	15 Minuten	15 Minuten
Startmodus	Start per Tastendruck	Start per Tastendruck
Startverzögerung	0	0
Stoppmodus	Stopp per Software	Stopp per Software
Wiederholter Start	Deaktivieren	Deaktivieren
Zyklische Lagerung	Deaktivieren	Deaktivieren
Zeitzone		
Temperatureinheit	°C	°C
Untere/Obere Temperaturgrenze	-30°C/60°C	-30°C/60°C
Temperaturkorrektur	0°C	0°C
Untere/Obere Feuchtigkeitsgrenze	10%RH/90%RH	10%RH/90%RH
Feuchtigkeitskorrektur	0%RH	0%RH
Tastenton/Tonalarm	Deaktivieren	Deaktivieren
Anzeigezeit	15 Sekunden	15 Sekunden
Sensorart	Temperatur + Feuchtigkeit (Doppelsensor T + H)	Temperatur + Feuchtigkeit (Doppelsensor T + H)







Visão geral

O RC-61 / GSP-6 é um registrador de temperatura e umidade com sonda dupla externa, que suporta uma variedade de combinações de pontas de sonda de temperatura e umidade. Este modelo possui tela grande de LCD, alarmes sonoro e luminoso, diminuição automática do intervalo de armazenamento de dados nos casos em que os limites temperatura e umidade forem ultrapassados, entre outras funções. O produto possuitambém um ímã incorporado que facilita sua fixação.

É usado principalmente para registros e monitoramentode dados de temperatura e umidadede produtos como alimentos e medicamentos durante o armazenamento e/ou transporte, além de serem amplamente usados em todas as seções da cadeia do frio, incluindo: armazenamento de medicamentos, câmaras frigoríficas, laboratórios, congeladores, caminhões frigoríficos, etc...



① Luz indicadora de LED
② Tela de LCD
③ Tecla
④ Conexãovia USB
⑤ Ponta de sonda integrada de temperatura e umidade (TH

⑥ Sonda de temperatura (T)

O Ponta de sondaimersaem frasco de glicerol (Opcional)

Parâmetros técnicos

Modelo	RC-61/GSP-6			
Faixa de leitura de temperatura -40°C~+85°C (-40°F~185°F)				
Precisão da medição	Sonda TH: ±0,3°C/±0,6°F (-20°C~+40°C), ±0,5°C/±0,9°F (outros)			
de temperatura	Sonda T: ±0,5°C/±0,9°F (-20°C~+40°C), ±1°C/±1,8°F (outros)			
Faixa de medição de umidade	0%RH~100%RH			
Precisão da medição de umidade	±3%RH (25°C, 20~80%RH),± 5% RH (outros)			
Resolução	0,1°C/°F; 0,1%RH			
Capacidade de armazenamento	Até 16. 000 pontos			
Intervalo de registros	De 10 segundos a 24 horas			
Interface de dados	USB			
Modo de inicialização	Inicialização por botão, software			
Parada de gravação	Parada por botão, software ou automática			
Software	ElitechLog, suporte sistemas de macOS e Windows			
Formato do relatório	O software pode exportar relatórios em PDF / EXCEL / TXT *			
Ponta de sonda externa	Ponta de sonda integrada de temperatura e umidade, ponta de sonda de temperatura, ponta de sonda imersa em frasco de glicerol (Opcional) **			
Fonte de alimentação	Bateria ER14505 / ou USB			
Vida útil	2 Anos			
Certificaçõesdo produto	EN12830, CE, RoHS			
Dimensões	118 x 61,5 x 19 mm			
Peso de dispositivo completo	100g			

*Somente a versão Windows pode exportar relatórios em TXT . **Dentro do frasco de glicerol há uma quantidade de 8ml de líquido de propileno glicol.

Manual de instruções

1. Alimentação do produto

(1) Abra a tampa do compartimento da bateria.

- (2) Retire a lâmina de isolamento da bateria
- (3) Feche a tampa do compartimento da bateria.

2. Conexão das Sondas

Conecte os sensores de temperatura e umidade em suas posições correspondentes, conforme o esquema mostrado abaixos



3. Instalação do software

Ou gratuitamente através dos links Elitech US: www.elitechus.com/pages/download ou Elitech UK: www.elitecheu.com/pages/software ou Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br (para sistemas de MacOS e Windows).

4. Configuração de Parâmetros

Conecte o registrador a um computador através do cabo USB e aguarde até que o ícone 🖵 apareça na tela LCD do dispositivo;

Configuração do software ElitechLog:

- Se não for necessária a modificaçãodos parâmetros standard (consulte a Tabela), clique em Resumo>Reconfigurar os parâmetros para sincronizar a hora local;

- Para modificar os parâmetros, clique em Resumo, altere os parâmetros e clique no botão Salvar os parâmetros para completar a configuração. Atenção! Para evitar erros de hora / fuso horário, certifique-se de Reconfigurar os parâmetros ou Salvar os parâmetros antes do primeiro uso

ou após a substituição da bateria para garantir que a hora local esteja configurada na registrador. Parâmetro dediminuição automática do intervalo de armazenamento de dados,em caso de ultrapassar o limite: A função é configurada como desabilitada por padrão, e se for alterado para habilitada, o intervalo entre cada armazenamento diminuirá automaticamente para 1 minuto a partir do momento em que a temperatura e a umidade medida excedamseus limites configurados.

5. Iniciar o registro de leituras

Iniciar por botão: Pressione e segure o botão por 5 segundos para começar a registrar. Aparecerá o ícone 🕨 na tela LCD indicando o sucesso de inicialização

Nota: Se o icone 🕨 stiver piscando, significa que o registrador está configurado com retardo na inicialização, e começará a registrar as leituras após o término deste período.

6. Paradado registro de leituras

Parada através do botão *: Mantenha pressionado o botão por 5 segundos para parar o registro de dados. O ícone 🔳 na tela LCD indica o sucesso da parada

Parada automática: O registrode dados para automaticamente após a quantidade de pontos registrados atingir o valor máximo; Parada através do Software: Abra o software ElitechLog e clique no botão Resumo>Parar a registração parar o registro.

Nota:***O botão de Pararé** uma configuração padrão. Se o botão for desativado na configuração, a função de Parada por botão não será permitida. Neste caso para parar o registro, abra o software ElitechLog e clique no botão Parar a registração

7. Baixar dados

Conecte o registrador a um computador através do cabo USB, aguarde até que o ícone 🖵 apareça na tela LCD do dispositivo e proceda conforme o indicado abaixo:

Utilizando o Software ElitechLog: Os dados serão enviados para o computador automaticamente. Clique no botão de Exportar para selecionar o formato e gerar o documento a ser exportado. Se o envio automático não ocorrer, clique no botão de Baixar e repita a operação.

8 **Reutilizar o registrado**

- Pare a gravação, conecte o registrador ao computador, salve ou exporte os dados armazenados;

Repita a operação do passo **4. Configuraçãode parâmetros** e configure o registrador;

Valores médios

de temperatura e umidade

medidos

300

10.0

Siga o passo 5. Iniciar o registrado de leituras para reiniciar o registrador e começar uma nova gravação de dados.

Atenção! Depois de salvar os parâmetros configurados, os dados e históricos registrados serão apagados. Em caso de esquecer de salvar /

exportar dados, poderá consultar e gerenciar o dispositivo através do menu **Histórico** do software ElitechLog.

Indicações

Limites mínimos

de temperatura e umidade (alarme)

1. Tela principal de LCD 1234 5



Erro de

leituras, sondas desconectadas

3. Indicação em tela				
Operação	Ícone de exibição LCD	Luz Indicadora de LED	Alarme sonoro (buzzer) *	Significado
	₽	Constantemente acendida		Conexão ao computador
	Ŧ/±	Piscar uma vez acada 15 segundos	따 Tocar 3 vezes / 10 vezes	Valor de temperatura ou umidade superior aos limites máximos / mínimos configurados (alarmes)
	▶, ■ Nenhum deles apareceu	Piscar uma vez	🕸 Tocar 1 vez	Não registrando
Mantenha pressionado	•	Piscar 2 vezes	🕸 Tocar 2 vezes	Registro ativo
	Piscar	Piscar 3 vezes	🕼 Tocar 3 vezes	Registro parado
o botto por 5 segundos			4 -	

Piscar 4 vezes

238

10.6

Anzeigeoberflächen anzeigen Anzeigeoberflächen anzeigen/wechseln Clique no botão * Operação específica para iniciar a função de alarme sonoro: abra o programa ElitechLog, clique **Parâmetros > Alarme sonoro > Permitir**

Substituição da bateria

- Abra a tampa do compartimento da bateria ;Remova a bateria antiga
- 2. Insira a nova bateria ER14505 (AA) no compartimento da bateria, com o pólo negativo voltado para a extremidade da mola
- 3. Feche a tampa do compartimento da bateria.

►

Lista de acessórios

- Registrador
- Ponta de sonda integrada de temperatura e umidade х1 • Bateria ER14505
- Sonda de temperatura

🗘 Tocar 4 vezes

• Cabo de dados USB x 1

E

 rr_{t}

Err

8000

Manual de instruções
Certificado de calibração

x 1

Retardo na inicialização

- A Precauções
- Guarde o registrador em um local com temperatura ambiente.
- a Retire a lâmina de isolamento da bateria antes de usar.
 Ao ativar o registrador pela primeira vez, utilize o software ElitechLog para configurar os parâmetros e sincronizar a hora do sistema.
- a Por favor, não remova a bateria durante o processo de registro de dados.
 o registrador apagará automaticamente a tela após 15 segundos sem operação do botão. Clique no botão para acender a tela novamente. Depois de reconfigurar os parâmetros do registrador, os dados armazenados anteriormente serão apagados. Por favor, exporte estes dados ou salve-os antes de reconfigurá-lo novamente.
- Para garantir a precisão da umidade, evite o contato do registrador com solventes ou outros compostos químicos, especialmente evite que este seja guardado ou exposto por longo prazo a ambientes de altas concentrações de ceteno, acetona, etanol, isopropanol, tolueno entre outros;
- Quando a carga de bateria indicada na tela LCD for inferior a metade do marcador (icone 📧), não utilize o dispositivo para registro de dados em transportes de longa distância. ຄ
- 0 A ponta de sonda imersaem frasco de glicerol, usa o líquido propileno glicol para simular a mudança de temperatura real que ocorre dentro da vacina, e é mais indicado para o uso com medicamentos

Tabela

Configuração Standard

Modelo	RC-61	GSP-6
Intervalo de gravação	A cada 15 minutos	A cada 15 minutos
Modo de inicialização da gravação	Inicialização via botão	Inicialização via botão
Retardo de inicialização da gravação	0	0
Modo de parada da gravação	Parada via Software	Parada via Software
Inicialização rápida	Não permitido	Não permitido
Armazenamento cíclico	Não permitido	Não permitido
Fuso horário		
Unidade de temperatura	°C	°C
Limite máximo de leitura de temperatura	60°C	60°C
Limite mínimo de leitura de temperatura	-30°C	-30°C
Ajuste de leitura de temperatura	0°C	0°C
Limite mínimo/máximo de umidade	10%RH/90%RH	10%RH/90%RH
Ajuste de leitura de umidade	0%RH	0%RH
Tom do botão/Alarme sonoro	Não permitido	Não permitido
Tempo de exibição	15 segundos	15 segundos
Tipo de sensor	Temperatura + umidade (sensor duplo T + H)	Temperatura + umidade (sensor duplo T + H)

Generalidades

RC-61/GSP-6 es el exterior registrador de temperatura y humedad de sondadoble, que soportavarias combinaciones de sondas de temperatura y humedad, y cuenta con la visualización de gran pantalla LCD, la alarmaacústica y visual, la reducción del intervalo de registroautomáticadespués de exceder el límite y otrasfunciones; y el productocuenta con el imán interior adicional para facilitar la fijación.

Se utilizaprincipalmente para registrar y monitorearlosdatos de temperatura y humedad de losmedicamentos y otrosbienesen el almacenamiento, y también se puedeaplicar para loseslabones de la cadena de fríologística, como: armariosrefrigerados, gabinete de medicinas, frigorífico, laboratorio y bolsarefrigerada etc.



① Indicador LED
② Pantalla LCD
③ Botón
④ Puerto USB
⑤ Sondaintegrada de temperatura y humedad (TH)
⑥ Sonda de temperature (T)
⑦ Sonda de botella de gel (opcional)

arámetros técnicos

Modelo	RC-61/GSP-6	
Rango de medición de temperatura	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)	
Precisión de medición	Sonda TH: ±0,3°C/±0,6°F (-20°C~+40°C), ±0,5°C/±0,9°F (otros)	
de temperatura	Sonda T: ±0,5°C/±0,9°F (-20°C~+40°C), ±1°C/±1,8°F (otros)	
Alcance de medición de humedad	0%RH~100%RH	
Precisión de medición de humedad	±3%RH (25°C, 20~80%RH), ±5%RH (otros)	
Resolución	0,1°C/°F; 0,1%RH	
Cantidad de grupos de registros	16.000 puntos al máximo	
Intervalo de registro	10 segundos~24 horas	
Interfaz de datos	USB	
Modo de arranque	Arranque por botón y software	
Modo de parada	Parada automática o por botón y software	
Software	ElitechLog, soporta los sistemas macOS y Windows.	
Formato del informe	El software puede exportar PDF/EXCEL/TXT*	
Sonda exterior	Sondaintegrada de temperatura y humedad, sonda de temperatura, sonda de botella de gel (opcional) **	
Fuente de alimentación	Batería ER14505 / o USB	
Vida útil	2 años	
Certificación de producto	EN12830, CE, RoHS	
Especificación y dimensión	118 x 61,5 x 19 mm	
Peso de todo el equipo	100g	

** Sólo la versión Windows puede exportar el informe TXT. **La botella de gel contiene 8 ml de propilenglicol.

Instrucciones de operación

1. Activación de product

(1) Abra la tapa de batería.

(2) Saque el aislador de batería.

(3) Cierre la tapa de batería.





2. Instalación de la sonda

Presteatención a las posiciones de la sonda y losconectores T y H en la instalación. Hay que instalar las sondascorrespondientes a las posiciones, como se muestraen la figurasiguiente:



3. Instalación del softwar

Descargue el software gratuito ElitechLog por Elitech US: www.elitechus.com/pages/download o Elitech UK: www.elitecheu.com/pages/software o Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br e instálelo (sistemas macOS y Windows).

4. Configuración de parámetros

Conecte el registrador con el ordenador por el cable USB, hasta que el icono 🖵 aparezca en LCD; Configuración del software ElitechLog:

Si no se necesita modificar los parámetros por defecto (véase el Apéndice), haga clic en el menú Resumen> y el botón Restablecimiento rápido para sincronizar el tiempo local;

Si se necesita modificar los parámetros, haga clic en el menú Parámetros para modificarlos, y haga clic en el botón Guardar parámetros para terminar la configuración.

¡Atención! Para evitar los errores del tiempo / huso horario, haga clic en el botón Restablecimiento rápido o Guardar parámetros antes del primer uso o después del cambio de batería para asegurar que el tiempo local se configure en el registrador

Parámetros de reducción del intervalo de registrodespués de exceder el límite: Esprohibirpordefecto; si se modificaenpermitir, el intervalo de registro se reducirá a 1 minutoautomáticamentedespués de exceder el límite de temperatura y humedad.

5. Iniciar el registro

Arranque por botón: Mantenga el botón por 5 segundos para iniciar el registro, y el aparecimiento del icono 🕨 en LCD indicará el inicio con éxito. Notas: El parpadeo continuo del icono 🕨 indica que el registrador ajuste el retardo de arranque, y se inicia el registro después de terminar el arranque con retardo

6. Parar el registro

Parada por botón*: Mantenga el botón por 5 segundos para parar el registro, cuando el icono 🔳 aparece en LCD, lo indica que pare con éxito; Parada automática: Pararé automáticamente después de que la cantidad de registros llegue a la máxima;

Parada por software: Abra el software ElitechLog, y haga clic en el menú Resumen> y el botón Parar el registro.

Notas: Parada por botón* es la opción por defecto. Si se ajusta a la opción de prohibición, la función de parada por botón fallará; si se necesita parar, abra el software ElitechLog, y haga clic en el botón **Parar** a fin de parar el registro

7. Descarga de datos

Conecte el registrador con el ordenador por el cable USB hasta que el icono 🖵 aparezca en LCD:

Software ElitechLog: Los datos se pueden cargar automáticamente. Haga clic en el botón Exportar para seleccionar el formato y exportar el informe; si los datos no se cargan automáticamente, haga clic manualmente en el botón **Descargar** y repita las operaciones

8. Reinicio

Pare el registrado, conéctelo con el ordenador, y guarde o exporte los datos;
 Repita las operaciones en 4. Configuración de parámetros, para configurar el registrador;

Reinicie el registrador según los pasos en 5. Iniciar el registro, para iniciar los nuevos registros.

¡Atención! Después de guardar los parámetros, los datos históricos registrados se eliminarán; si se olvida de guardar / exportar los datos, podrá ver y gestionar el registrador por el Menú Historial del software ElitechLog.

Indicación de estado

1. Pantalla principal de LCD



8000

3. Indicación de LCD-LED

Operación	Icono de LCD	Luz indicadora LED	Zumbador*	Lo indica que
	D	Encendidoconstante		Ordenador está conectado
	Ŧ / ±	Parpadea 1 vezporcada 15 segundos	仰 Suena 3 / 10 veces	La temperatura y la humedadexceden el límite superior / inferior
	🕨 , 🔳 no aparecen	Parpadea 1 vez	🕼 Suena 1 vez	No se inicia.
Mantana al batán	►	Parpadea 2 veces	🕼 Suena 2 veces	Se ha iniciado.
por 5 segundos		Parpadea 3 veces	🕼 Suena 3 veces	Se ha parado.
	▶ Parpadea	Parpadea 4 veces	🕸 Suena 4 veces	Retardo de arranque
Haga clic en el botón	Conmutar las interfaces de visualización			Ver / Conmutar las interfaces de visualización

*Operaciones concretas de activación de la función del zumbador: abra ElitechLog, y haga clic en el Menú de **Parámetros>Zumbador>Permitir**.

Instalación / Cambio de la batería

- 1. Abra la tapa de batería;Saque la bateríausada.
- 2. Ponga la nuevabatería ER14505 y colóquelaen el compartimento de baterías. El extremo con el muelledelcompartimento de bateríases el polo negativo. 3. Cierre la tapa de batería.

Lista de accesorios

Registrador •

- Sondaintegrada de temperatura y humedad x 1 •
- Batería ER14505
- Sonda de temperatura x 1 Cable de datos USB x 1





- Manual de uso
- Certificado de calibración x 1

A Precauciones

- Almacene el registrador en el entorno de temperatura normal.

х1

x 1

- Hay que sacar el aislador en el compartimento de baterías antes del uso.
 Por el primer uso del registrador, hay que utilizar el software ElitechLog para realizar la configuración de parámetros, sincronizando el tiempo del sistema
- Se prohíbe sacar la batería en el registro del registrador.
- 🧿 Si no pulsa ningún botón dentro de 15 segundos, el registrador apagará la pantalla automáticamente. Haga clic en el botón para encender la pantalla nuevamente.
- 2 Cada vez que el registrador configura los parámetros nuevamente, los datos registrados anteriores se eliminarán. Exporte los datos o guárdelos en los Datos historiales antes de guardar los parámetros; • Para asegurar la precisión de humedad, evite el contacto con los disolventes químicos inestables u otros compuestos químicos,
- especialmente evite el almacenamiento o la exposición por largo plazo en el entorno de altas concentraciones de la cetona, acetona, alcohol, 2-propanol y tolueno etc.
- · Cuando el icono del nivel de batería en LCD es inferior a la mitad (icono 📼), se prohíbe utilizarlo para el transporte a largas distancias.
- 9 El interior de la sondadebotella de gelutiliza el líquido de propilenglicol para simular el cambio de temperatura real interior de la vacuna, que esmásaplicable para el escenario de uso de la medicina.

Apéndice

Configuración por defecto

Modelo	RC-61	GSP-6
Intervalo de registro	15 minutos	15 minutos
Modo de arranque	Arranque por botón	Arranque por botón
Arranque con retardo	0	0
Modo de parada	Parada por software	Parada por software
Arranque repetido	Prohibición	Prohibición
Memoria por circulación	Prohibición	Prohibición
Huso horario		
Unidad de temperatura	°C	°C
Límite superior de temperatura	60°C	60°C
Límite inferior de temperatura	-30°C	-30°C
Calibración de temperatura	0°C	0°C
Límite superior de humedad	90%RH	90%RH
Límite inferior de humedad	10%RH	10%RH
Calibración de humedad	0%RH	0%RH
Sonido de aviso del botón	Prohibición	Prohibición
Alarma acústica	Prohibición	Prohibición
Duración de visualización	15 segundos	15 segundos
Tino del sensor	Temperatura + Humedad (sensor doble T+H)	Temperatura + Humedad (sensor doble T+H)

Généralité

RC-61 / GSP-6 est l'enregistreur de température et d'humidité à double sonde externe, qui supporte plusieurs modes de combinaison de sonde de température et d'humidité, et possède des fonctions telles que l'affichage à grand écran LCD, l'alarme sonore et lumineuse, la réduction automatique de l'intervalle d'enregistrement après dépassement de la limite, etc. ; le produit intègre encore un aimant une fixation plus pratique.

Il est principalement utilisé pour enregistrer et surveiller les données relatives à la température et à l'humidité des produits tels que les médicaments, les produits chimiques et d'autres produits lors de leurs entreposages, et il peut également être utilisé dans tous les maillons de la chaîne du froid logistique, tels que les armoires froides, les armoires médicales, les réfrigérateurs, les laboratoires, les sacs réfrigérés, etc.



① Voyant LED
② Écran LCD
③ Bouton
④ Interface USB
⑤ Sonde intégrée de température et d'humidité (TH)
6 Sonde de température (T)

 $\widehat{\ensuremath{\mathcal{O}}}$ Sonde de bouteille de gel (en option)

Paramètres techniques

Modèle	RC-61/GSP-6	
Plage de mesure de température	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)	
Présidente de management	Sonde TH : ±0,3°C/±0,6°F (-20°C~+40°C), ±0,5°C/±0,9°F (autres)	
Precision de mesure	Sonde T : ±0,5°C/±0,9°F (-20°C~+40°C), ±1°C/±1,8°F (autres)	
Plage de mesure d'humidité	0%RH~100%RH	
Précision de mesure d'humidité	±3%RH (25°C, 20~80%RH), ± 5%RH (autre)	
Résolution	0,1 °C/°F ; 0,1 %RH	
Nombre de groupes d'enregistrements	Maximum 16 000 points	
Intervalle d'enregistrement	10 secondes~24 heures	
Interface de données	USB	
Mode de démarrage	Démarrage par bouton, logiciel	
Mode d'arrêt	Arrêt par bouton, logiciel, et automatique	
Logiciel	ElitechLog, support pour les systèmes macOS et Windows	
Format du rapport	Le logiciel peut exporter au format PDF/EXCEL/TXT**	
Sonde externe	Sonde intégrée de température et d'humidité, sonde de température ou sonde de bouteille de gel (en option) *	
Alimentation	Batterie ER14505/ou USB	
Datede durabilité minimale	2 ans	
Certification du produit	EN12830, CE, RoHS	
Spécification et dimension	118 x 61,5 x 19 mm	
Poids de la machine complète	100g	

*La bouteille de gel est remplie de propanédiol de 8ml. **Le rapport TXT ne peut être exporté que sous Windows.

Instruction d'opération

1. Activation du produit

(1) Ouvrir le couvercle de la batterie

(2) Retirer la lamelle isolante de la batterie.

(3) Fermer le couvercle de la batterie.







2. Installation de sonde

Lors de l'installation, notez la position de la sonde et des prises T et H, assurez-vous que la sonde correspondante est bien en place, comme indiqué dans la figure suivante



3. Installation de logiciel

Téléchargez et installez le logiciel gratuit ElitechLog (macOS et Windows) via le site Elitech US : www.elitechus.com/pages/download ou Elitech UK : www.elitecheu.com/pages/software ou Elitech BR : www.elitechbrasil.com.br.

4. Configuration de paramètre

Connecter l'enregistreur à l'ordinateur via le fil USB, jusqu'à ce que le symbole 🖵 apparaisse sur l'écran LCD ;

Configuration du logiciel ElitechLog :

S'il n'a pas besoin de modifier les paramètres par défaut (voir Annexe), cliquer sur le menu Sommaire> bouton de Réinitialisation rapide pour synchroniser l'heure locale ; Pour synchroniser l'heure locale ; Pour modifier les paramètres, cliquer sur le menu **Paramètres**, changer les paramètres et cliquer sur le bouton **Enregistrer les paramètres**

pour terminer la configuration.

Attention ! Pour éviter les erreurs d'heure et de fuseau horaire, assurez-vous de cliquer sur Réinitialisation rapide ou Enregistrer les paramètres avant la première utilisation ou après le remplacement de la batterie pour garantir que l'heure locale est configurée dans l'enregistreur. Paramètre de réduction d'intervalle d'enregistrement après dépassement de la limite : Par défaut, cette option est désactivée ; s'il est mis en état autorisé, en cas de dépassement de la limite de température et d'humidité, l'intervalle d'enregistrement est automatiquement réduit à une fois par minute.

5. Démarrage d'enregistrement

Démarrage par bouton : Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour démarrer l'enregistrement, l'apparition de symbole 🕨 sur l'écran LCD signifie que le démarrage a réussi.

Remarque : Le clignotement continu du symbole 🕨 indique que l'enregistreur a défini une temporisation de démarrage qui démarre l'enregistrement après la fin de la temporisation de démarrage.

6. Arrêt d'enregistrement

Arrêt par bouton* : Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour arrêter l'enregistrement, l'apparition de symbole 🔳 sur l'écran LCD signifie que l'arrêt a réussi ;

Arrêt automatique : Lorsque le nombre de points d'enregistrement atteint la valeur maximale, il s'arrête automatiquement ; Arrêt par logiciel : Ouvrir le logiciel ElitechLog et cliquer sur menu Sommaire > bouton Arrêter l'enregistrement.

Remarque : L'arrêt par bouton * est l'option par défaut, si la configurationest désactivée, la fonction d'arrêt par bouton sera invalide ; en cas d'avoir besoin d'arrêter, ouvrir le logiciel ElitechLog, cliquer sur le bouton Arrêter pour arrêter l'enregistrement.

7. Téléchargement de données

Connecter l'enregistreur à l'ordinateur via le fil USB, jusqu'à ce que le symbole 🖵 apparaisse sur l'écran LCD, puis par le logiciel ElitechLog, les données seront uploading automatiquement, cliquer sur le bouton Exporter pour choisir le format de fichier pour exporter le rapport ; si l'uploading n'est pas réalisé automatique, cliquez manuellement sur le bouton Télécharger et répéter l'opération.

8. Réutilisation

Arrêter l'enregistreur, connecter à l'ordinateur, enregistrer ou exporter les données ;

-Répéter l'opération 4. Configuration de paramètres, configurer l'enregistreur ;

Suivre l'étape 5. Démarrage d'enregistrement, redémarrer l'enregistreur et commencer le nouvel enregistrement.

Attention ! Après avoir enregistré les paramètres, les données historiques enregistrées seront effacées ; si vous oubliez d'enregistre / d'exporter des données, vous pouvez consulter et gérer le périphérique à partir du menu d'Histoire du logiciel ElitechLog.





2. Interface LCI



3. Indication LCD-LED

Opération	Affichage LCD	Voyant LED	Buzzer*	Indication
	모	Normalement allumé		L'ordinateur est connecté
	Ŧ / ±	Clignotement 1 fois par 15 secondes	Sonnerie 3 fois / 10 fois	La température et l'humidité dépassant la limite supérieure/inférieure
	🕨 , 🔳 n'ont pas apparu	Clignotement 1 fois	🕼 Sonnerie 1 fois	Inactivé
Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes	•	Clignotement 2 fois	🕼 Sonnerie 2 fois	Activé
		Clignotement 3 fois	🕼 Sonnerie 3 fois	Arrêté déjà
	 Clignotement 	Clignotement 4 fois	🕼 Sonnerie 4 fois	Temporisation de démarrage
Cliquer sur le bouton	Commuter les interfaces d'affichage			Consulter/commuter les interfaces d'affichage

* Opération spécifique pour activer la fonction de buzzer : ouvrir ElitechLog, cliquer sur le menu de paramètres > Buzzer > autoriser

Changement de batterie

- 1. Ouvrir le couvercle de la batterie ;Retirer la batterie usée.
- 2. Monter la nouvelle batterie ER14505 et la mettre dans le compartiment de batterie, dont l'extrémité avec ressort est le pôle négatif.
- 3. Fermer le couvercle de la batterie

Liste des accessoires

Enregistreur x 1

- Sonde intégrée de température et d'humidité x 1 x 1
- Batterie ER14505





- Sonde de température x 1 Fil de données de USB
- Manuel d'utilisation
 - Certificat d'étalonnage

A Consignes à observer

- Veuillez stocker l'enregistreur dans l'environnement à température ambiante
- Avant l'utilisation, il est important d'extraire la lamelle isolante dans le compartiment de batterie

x 1

- 🤕 Lors de la première utilisation de l'enregistreur, assurez-vous d'utiliser le logiciel ElitechLog pour configurer les paramètres ofin de synchroniser l'heure du système
- Ne retirez pas la batterie pendant que l'enregistreur enregistre
- Preterez pas la obterie pendant que reinegistical enlegistica.
 Is secondes sans l'opération, l'enregistreur éteint automatiquement l'écran. Cliquer sur le bouton pour allumer à nouveau l'écran.
 A chaque fois que l'enregistreur reconfigure les paramètres, les données précédemment enregistrées seront effacées. Veuillez exporter les données ou les enregistrer dans les données historiques avant d'enregistrer les paramètres.
 Pour garantir la précision de l'humidité, évitez tout contact avec des solvants chimiques instables ou à d'autres composés chimiques, en particulie les tochanes d'home ou l'experience d'acteme d'acteme d'acteme d'acteme d'acteme d'acteme d'acteme d'acteme d'acteme d'actement d'iscorgengent, de talviene ste vience.
- particulier le stockage à long terme ou l'exposition à des concentrations élevées d'énone, d'acétone, d'éthanol, d'isopropanol, de toluène, etc
- 🧿 N<u>e l'u</u>tilisez pas pour le transport de longue distance lorsque le symbole de quantité d'électricité sur l'écran LCD est inférieur à la moitié (💶 icône)
- Le liquide propanédiol est utilisé à l'intérieur de la sonde de bouteille de gel pour simuler le changement de température réelle à l'intérieur du vaccin, ce qui est plus approprié pour les scénarios d'utilisation médicale.

Annexe

Configuration par défaut

Modèle	RC-61	GSP-6
Intervalle d'enregistrement	15 minutes	15 minutes
Mode de démarrage	Démarrage par bouton	Démarrage par bouton
Temporisation de démarrage	0	0
Mode d'arrêt	Arrêt par logiciel	Arrêt par logiciel
Démarrage répété	Désactivé	Désactivé
Stockage circulaire	Désactivé	Désactivé
Fuseau Horaire		
Unité de température	°C	°C
Limite supérieure de température	60°C	60°C
Limite inférieure de température	-30°C	-30°C
Correction de température	0°C	0°C
Limite inférieure/supérieure d'humidité	10%RH/90%RH	10%RH/90%RH
Correction d'humidité	0%RH	0%RH
Tonalité de le bouton/Alarme sonore	Désactivé	Désactivé
Temps d'affichage	15 s	15 s
Type de capteur	Température + humidité (double capteur T + H)	Température + humidité (double capteur T + H)

Panoramica

RC-61 / GSP-6 è un registratore di temperatura e umidità a doppia sonda esterna, che supporta una varietà di combinazioni di sonde di temperatura e umidità, dotato di display a grande schermo LCD, allarme acustico e luminoso, accorciamento automatico dell'intervallo di registrazione dopo il superamento del limite, ecc. Il prodotto ha anche un magnete incorporato per un fissaggio più semplice.

Viene utilizzato principalmente per registrare e monitorare i dati di temperatura e umidità di merci come medicinali e prodotti chimici durante lo stoccaggio e può essere utilizzato anche in tutte le fasi della catena del freddo logistico, come armadi frigoriferi, armadietti dei medicinali, frigoriferi, laboratori, sacchetti refrigerati, ecc.



① Indicatore LED
② Schermo LCD
③ Pulsante
④ Porta USB
⑤ Sonda integrata per entrambe temperatura e umidità (TH)
_

⑥ Sonda di temperatura (T)

⑦ Sonda con flacone di gel (da selezionare)

Parametri tecnici

Modello	RC-61/GSP-6		
Gamma di misurazione della temperatura	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)		
Accuratezza della	Sonda TH: ±0,3°C/±0,6°F (-20°C~+40°C), ±0,5°C/±0,9°F (altri)		
misurazione della temperatura	Sonda T: ±0,5°C/±0,9°F (-20°C~+40°C), ±1°C/±1,8°F (altri)		
Gamma di misurazione dell'umidità	0%RH~100%RH		
Accuratezza della misurazione dell'umidità	±3%RH (25°C, 20~80%RH), ±5%RH (altri)		
Risoluzione	0,1°C/°F; 0,1%RH		
Numero di gruppiregistrati	Massimo 16.000 punti		
Intervallo di registrazione	10 secondi ~ 24 ore		
Interfaccia dati	USB		
Modalità di avvio	Avvio con pulsante/software		
Modalità di arresto	Arresto con pulasante/software/automatico		
Software	ElitechLog, compatibile con macOS e Windows		
Formato rapporto	II software può esportare PDF / EXCEL / TXT *		
Sondaesterna	sonda integrata per entrambe temperatura e umidità, sonda per temperatura, sonda con flacone di gel (da selezionare)**		
Alimentazione	Batteria ER14505/o USB		
Durata di conservazione	2 anni		
Certificazione del prodotto	EN12830, CE, RoHS		
Misura	118 x 61,5 x 19 mm		
Peso totale	100g		
* /	i ante contra		

I report TXT possono essere esportati solo nella versione Windows. **II flacone di gel contiene 8 ml di glicole propilenico.

Istruzioni per l'uso

1. Attivazione del prodotto

- (1) Aprire il coperchio del vano di batteria.
- (2) Rimuovere il foglio isolante della batteria.(3) Chiudere il coperchio del vano di batteria.





2. Installazione della Sonda

Prestare attenzione alla posizione della sonda e alle prese T e H durante l'installazione. Assicurarsi di installare la sonda corrispondente in posizione come mostrato di seguito:



3. Installare software

i preghiamo di consultare Elitech US: www.elitechus.com/pages/download o Elitech UK: www.elitecheu.com/pages/software o Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br per scaricare e installare il software ElitechLog gratuito (macOS e Windows).

4. Configurazione Parametri

Collegare il registratore al computer tramite il cavo USB e attendere che il simbolo 🖵 appaia sullo schermo LCD;

Configurazione del software ElitechLog:

- Se non è necessario modificare i parametri predefiniti (consultare Appendice), fare clic sul Menu di Riepilogo> pulsante Ripristino rapido per sincronizzare l'ora locale;

Per modificare i parametri, fare clic sul menu Parametri, modificare i parametri e fare clic sul pulsante Salva parametri per completare la configurazione.

Attenzione! Per evitare errori di orario / fuso orario, assicurarsi di Ripristinare i parametri o Salvare i parametri prima del primo utilizzo o dopo aver sostituito la batteria per assicurarsi che l'ora locale sia configurata nel registratore. Parametri per ridurre intervallo di registrazione quando viene superato il limite: questo parametro è disabilitato per impostazione predefinita. Se è impostato su Attivato, l'intervallo di registrazione verrà automaticamente ridotto a una volta al minuto dopo il superamento del limite di temperatura/umidità.

5. Avvio registrazione

Avvio con pulsante: Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per attivare la registrazione, quando il simbolo 🕨 appare sullo schermo LCD, indica l'avvio con successo

Nota: se il simbolo 🕨 continua a lampeggiare, indica che il registratore ha impostato il ritardo di avvio, che accenderà la registrazione dopo il ritardo.

6. Arresto registrazione

Arresto con pulsante: Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per interrompere la registrazione, quando il simbolo 🔳 appare sullo schermo LCD, indica l'arresto con successo.

Arresto automatico: Si arresta automaticamente dopo che il numero di punti registrati raggiunge il massimo.

Arresto con software: Aprire il software ElitechLog e fare clic sul Menu di Riepilogo> pulsante Arresto registrazione.

Nota: il pulsante di arresto * è l'opzione predefinita. Se è impostato proibito, la funzione di arresto non sarà valida. Allora per interrompere, aprire il software ElitechLog e fare clic sul pulsante di Arresto registrazione per interrompere la registrazione

7. Scaricamento dati

Collegare il registratore al computer tramite il cavo USB, attendere che il simbolo 🖵 appaia sullo schermo LCD, poi tramite: Software ElitechLog: I dati verranno caricati automaticamente. Fai clic sul pulsante Esporta per selezionare il formato del file per esportare il rapporto. Se non vengono caricati automaticamente, fare clic sul pulsante di Scarica e ripetere l'operazione.

8. Riutilizzo

Arrestare il registratore, connetterlo al computer, salvare o esportare i dati;

Ripetere l'operazione nel 4. Configurazione Parametri per configurare il registratore:

Seguire il passaggio 5. Avvio Registrazione, riavviare il registratore e iniziare una nuova registrazione.

Attenzione! Dopo aver salvato i parametri, i dati storici registrati verranno cancellati; se si dimentica di salvare / esportare i dati, è possibile visualizzare e gestire il dispositivo tramite il menu Cronologia del software ElitechLog.

Indicazione di stato

1. Schermo LCD principale

(1)(2)(3)(4)





3. Indicazione LCD-LED

Operazione	Simbolosu LCD	Indicatore LED	Cicalino*	Indica
	D	Illuminazione costante		Collegato al computer
	₹/±	Lampeggia per 1 volta ogni 15 secondi	Suona per 3 volte/10 volte	Tempertura e umidità superano il limite superiore/inferiore
	▶, 🔳 non sono apparsi	Lampeggia per 1 volta	🕼 Suona per 1 volta	Non avviato
Towney and the li	▶ Lampeggia	Lampeggia per 2 volta	🕼 Suona per 2 volta	Avviato
pulsante per 5 secondi		Lampeggia per 3 volta	🕼 Suona per 3 volta	interrotto
	•	Lampeggia per 4 volta	🕸 Suona per 4 volta	Ritardo di avvio
Premere il pulsante	Cambiare ciascuna interfaccia			Visualizzare / cambiare ciascuna interfaccia

* L'operazione specifica per attivazione della funzione cicalino: aprire ElitechLog e fare clic sul menu Parametri> Cicalino> Consenti.

x 1

x 1

ostituzione della batteria

1. Aprire il coperchio del vano di batteria; Rimuovere la vecchia batteria.

- 2. Inserire la nuova batteria ER14505 nel vano batteria, il lato con molla è il polo negativo.
- 3. Chiudere il coperchio del vano di batteria.

Elenco degli accessori

- Registratore
- Sonda integrata per entrambe temperatura e umidità
- Batteria ER14505

A Precauzioni

- Conservare il registratore in un ambiente a temperatura normale
- Prima dell'uso, si prega di rimuovere il foglio isolante della batteria.
 Quando utilizzare per la prima volta il registratore, assicurarsi di utilizzare il software ElitechLog per configurare i parametri per sincronizzare l'ora del sistema.

Sonda di temperatura

Cavo USB

- Non rimuovere la batteria durante il processo di registrazione.
 Non schermo si chiude automaticamente dopo 15 secondi senza l'uso del pulsante. Fare clic sul pulsante, si illumina nuovamente lo schermo. 🧿 Dopo che il registratore ha riconfigurato i parametri ogni volta, i dati precedentemente registrati verranno cancellati. Esportare i dati o
- salvarli nei dati storici prima di salvare i parametri nuovi. Al fine di garantire l'accuratezza dell'umidità, evitare il contatto con solventi chimici instabili o altri composti chimici, in particolare evitare 0
- a conservazione a lungo termine o l'esposizione nelle ambienti a elevate concentrazioni di chetene, acetone, etanolo, isopropanolo, toluene; Quando il simbolo di batteria sullo schermo LCD è inferiore alla metà (icona ෩), non utilizzare il dispositivo per il trasporto a lunga distanza.
- 🛛 La sonda con flaconi di gel utilizza liquido glicole propilenico all'interno per simulare l'effettivo cambiamento di temperatura all'interno del vaccino, che è più adatto per scenari di uso medico.

Appendice

Configurazione predefinita

Modello	RC-61	GSP-6	
Intervallo di registrazione	15 minuti	15 minuti	
Modalità di avvio	Avvio con pulsante	Avvio con pulsante	
Ritardo di avvio	0	0	
Modalità di arresto	Arresto con software	Arresto con software	
Avvio ripetuto	Disattivato	Disattivato	
Registrazione ciclica	Disattivato	Disattivato	
Fuso orario			
Unità di temperatura	°C	°C	
Limite inferioredi/superioredi temperatura	-30°C/60°C	-30°C/60°C	
Correzione della temperatura	0°C	0°C	
Limite inferioredi/superioredi umidità	10%RH/90%RH	10%RH/90%RH	
Correzione dell'umidità	0%RH	0%RH	
Tono del pulsante/Allarme acustico	Disattivato	Disattivato	
Tempo di visualizzazione	15 secondi	15 secondi	
Tipo di sensore	Temperatura + umidità (sensore doppio T+H)	Temperatura + umidità (sensore doppio T+H)	



Manuale di istruzioni

Certificato di calibrazione



x 1

产品概述及外观

RC-61/GSP-6为外置双探头温湿度记录仪,包括温湿一体探头,温度探头或凝胶瓶探头(可选,专为医药类),支持多种温湿度探 头组合方式,具有LCD大屏显示、声光报警、超限后自动缩短记录间隔等功能;产品另内置磁铁更方便固定。 主要应用于记录和监测药品、化学用品等货物在仓储时的温湿度数据,也可用于物流冷链的各个环节,如阴凉柜、医药柜、冷柜、





技术参数

型号	RC-61 / GSP-6	
测温范围	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)	
测温精度	±0.5℃/±0.9℉(-20℃~+40℃),±1℃/±2℉(其他)	
测湿范围	10%RH~99%RH	
测湿精度	±3%RH(25℃,20%RH~90%RH),其余±5%RH	
分辨率	0.1°C/°F; 0.1%RH	
记录组数	最高16,000点	
记录间隔	10秒~24小时可设置	
数据接口	USB	
启动模式	按键、软件	
停止模式	按键、软件、自动	
软件	ElitechLog, 支持macOS及Windows系统	
报告格式	软件可导出PDF/EXCEL/TXT*	
电源	ER14505电池或USB	
货架期	2年	
产品认证	EN12830、CE、RoHS	
外置探头	温湿度一体探头,温度探头,凝胶瓶探头(可选)**	
规格尺寸	118*61.5*19(mm)	
整机重量	100g	

*仅Windows版可导出TXT报告。

**凝胶瓶内装有8ml丙二醇。

操作说明

1、激活记录仪

1)用USB数据线将记录仪连到电源插座或电脑; 2) 打开电池盖, 抽出绝缘片, 然后装好电池盖。







2、安装传感器

安装时请注意传感器与插孔T、H的位置,务必将对应传感器安装到位,如下图所示:



3. 安装软件

请通过www.elitechlog.com下载并安装免费的ElitechLog软件(macOS及Windows系统)。

4、配置参数

将记录仪通过USB线连电脑,等待直至 🖵 符号出现在LCD上; ElitechLog软件配置:如不需修改默认参数,请点击概要菜单>快速重置按键 可同步本地时间;如需修改参数,请点击参数菜单,更改参数并点击保存参数按键以完成配置。

注意!

为避免时间/时区错误,请务必在首次使用前或更换电池后,点击快速重置或保存参数以保证本地时间被配置到记录仪中。 超限缩短记录间隔参数:默认为禁止;如改为允许,温湿度超限后将自动缩短记录间隔至1分钟记录一次。

5. 开启记录

按键启动:长按按键5秒开启记录, ▶符号出现在LCD上表示开启成功。

注意! ▶ 符号持续闪烁表示记录仪设置了启动延时, 它将在延时启动结束后开启记录。

6. 停止记录

按键停止*:长按按键5秒停止记录, ■符号出现在LCD上表示停止成功;

自动停止:记录点数达到最大值后,自动停止;

软件停止:打开ElitechLog软件,点击概要菜单>停止记录按键;

注意!

按键停止*为默认选项,如设置为禁止,按键停止功能将失效;如需停止记录仪,请打开ElitechLog软件,点击停止记录按钮。

下载数据

将记录仪通过USB线连电脑,等待直至 🖵 符号出现在LCD上;

.

ElitechLog 软件:数据将会自动上传,点击导出按键选择文件格式以导出报告:如未自动上传,请手动单击下载按键并重复操作。 重新使用 8.

停止记录仪连电脑,保存或导出数据/报告后,重复操作4.配置参数和5.开启记录。

注意!

保存参数后,已记录的历史数据将被清空;如您忘记保存/导出数据,可通过ElitechLog软件的历史数据菜单查看及管理该设备。



	①电池电量	⑦最大值、最小值、MKT、平均值
	②已停止	⑧温度上/下限
	③记录中	⑨温度/湿度上/下限
▣— <mark>-</mark>	④循环记录	⑩当前时间
	⑤蜂鸣器超限报警	⑩月-日
	⑥电脑已连接	⑩记录组数(当前)

3、LCD界面

温湿度 记录组数:	- 20.6: 60.8* 16000	最大值 当前时间:	70.3 : 90.8* °2 H08.	最小値 当前日期: 235 185 12-30	上限值:	' 600; ' 900*
下限值:	. 30.0t . 10.0*	平均值:	23.8 [°] t 70.6*	_{传感器} 未连接: とっっ た そっっ た		

4、LCD-LED指示

LCD显示符	LED指示灯	蜂鸣器*	表示
묘	■ 常亮		电脑已连接
Ŧ /±	■ 15秒闪烁1次	☆ 响3声/ 10声	温湿度超上/下限
▶■均未出现	■ 闪烁1次	௴ 响1声	未开启
•	■ 闪烁2次	ı́ゆ 响2声	已开启
	■ 闪烁3次	ı́ゆ 响3声	已停止
▶ 闪烁	■ 闪烁4次	ı́₀ 响4声	启动延时

*蜂鸣器功能启用的具体操作:参数菜单>蜂鸣器>允许。

电池更换

打开电池盖; 取出旧电池; 装入新的ER14505电池,放入电池仓内,电池仓带弹簧一 端为负极 关闭电池盖







配件列表

•	记录仪	x 1	● USB数据线 x
•	温湿度一体传感器(2m)	x 1	● 使用说明书 x
•	温度传感器(2m)	x 1	 ●校准证书 x

▲ 注意事项

- 1、请将记录仪存储在常温环境中;
- 2、初次使用记录仪,请务必使用ElitechLog软件进行参数配置以同步系统时间;

- 3、记录仪记录过程中,请不要将电池取出;
 4、15秒无按键操作,记录仪会自动关闭屏幕。点击按键即可再次点亮屏幕;
 5、记录仪每次重新配置参数后,之前所记录的数据都将会被清空,请在保存参数之前导出数据或保存至历史数据;
- 为保证湿度精度,请避免接触不稳定的化学溶剂或其他化学品化合物,特别要避免长期存放或暴露在高浓度的烯酮、丙酮、 6. 乙醇、异丙醇、甲苯等环境中;
- 7、LCD上的电量符号低于一半时(🖃 图标),请勿用于长途运输;
- 8、凝胶瓶探头内部使用丙二醇液体,模拟疫苗内部真实温度变化,更适用于医药类使用场景。

附录 Éb

пĿ	21	<u> </u>	4
馱	v	(至)	3

型号	RC-61	GSP-6	
记录间隔	15分钟	15分钟	
启动模式	按键启动	按键启动	
启动延时	0	0	
停止模式	软件停止	软件停止	
重复启动	禁止	禁止	
循环记录	禁止	禁止	
时区	/	/	
温度单位	°C	°C	
温度上限	60°C	60°C	
温度下限	-30°C	-30°C	
温度校正	0	0	
湿度上限	90%RH	90%RH	
湿度下限	10%RH	10%RH	
湿度校正	0%RH	0%RH	
按键提示音	禁止	禁止	
声音报警	禁止	禁止	
显示时间	15秒	15秒	
传咸哭迷刑	温度+湿度(双传咸器T+H)	温度+湿度(双传咸器T+H)	



RC-61/GSP-6は外付けのデュアルプローブ温度及び湿度レコーダーであり、さまざまな温度および湿度プローブの組み合わせをサ ポートし、LCD大画面ディスプレイ、音と光のアラームで、さまざまな温度と湿度のプローブの組み合わせをサポートし、制限後 の記録間隔を自動的に短縮する機能などを持っていますが製品には、固定しやすいための磁石が内蔵されています。 主に、保管中の医薬品や化学製品などの商品の温度および湿度データを記録および監視するために使用されます。また、クールキ ャビネット、医薬品キャビネット、冷蔵庫、実験室、冷蔵バッグなど、物流コールドチェーンのあらゆる側面で使用できます。



技術的パラメータ

規格及びサイズ	RC-61 / GSP-6
温度測定する範囲	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)
温度測定する精度	±0.3℃/±0.6℉(-20℃~+40℃), ±0.5℃/±0.9℉(その他)
湿度測定する範囲	10%RH~99%RH
湿度測定する精度	±3%RH(25℃,20%RH~90%RH), ±5%RH(その他)
解像度	0.1℃/°F; 0.1%RH
記録の組の数	最高16,000点
記録の間隔	10秒~24小时
データインターフェース	USB
起動モード	ボタン、ソフトウェア起動
停止モード	ボタン、ソフトウェア、自動停止
ソフト	ElitechLog、macOS及びWindowsシステムサポート
レポート形式	ソフトウェアはPDF / EXCEL / TXT *をエクスポートできます
電源	ER14505バッテリー/またはUSB
棚期限	2年間
製品認証	EN12830、CE、RoHS
外付けプローブ	温湿度統合プローブ、温度プローブ、ゲルボトルプローブ(オプション)**
仕様サイズ	118*61.5*19(mm)
機械全体の重量	100g

゙TXTレポートはWindowsバージョンのみに対してエクスポートできます

**ゲルボトルには、8mlのプロピレングリコールが含まれていました。

取扱説明

- 1、製品のアクティベーション
- 1) バッテリーカバーを開けます
- 2) バッテリー絶縁シートを引き出します
- 3) バッテリーカバーを閉じます





2、プローブの取り付け

設置中には、プローブとジャックTおよびHの位置に注意し、以下に示すように、対応するプローブを所定の位置に取り付けてください。



ソフトウェアをインストールする

www.elitechlog.comから無料のElitechLogソフトウェア(macOSおよびWindowsシステム)をダウンロードしてインスト ルしてください Elitech US: www.elitechus.com/pages/downloadまたはElitech UK: www.elitecheu.com/pages/softwareまたはElitech

BR: www.elitechbrasil.com.brから無料のElitechLogソフトウェア(macOSおよびWindowsシステム)をダウンロードしてイ ンストールしてください。

パラメーター構成

USBケーブルでレコーダーをコンピューターに接続し、しばらくすると、LCDに記号 日が表示されます。

ElitechLogソフトウェアの構成:

-デフォルトのバラメータを変更する必要がない場合(付録を参照)、概要メニュー>[クイックリセット]ボタンをクリックして 現地時間を同期できます。

-パラメーターを変更する必要がある場合、パラメーターメニューをクリックしてパラメーターを変更し、[パラメーターの保存] ボタンをクリックして構成を完了します。

注意!

時間/時帯のエラーを回避するには、最初の使用前またはパッテリーの交換後に[クイックリセット]をクリックするか、パラメ ーターを保存し、レコーダーに現地時間が設定されるようにしてください。

記録間隔パラメーターを超過した場合:デフォルトは禁止されていますが許可するように変更された場合、記録間隔は温度と 湿度を超えた後、自動的に1分に短縮されます。

1. -ドをスタートする

按键启动:ボタンを5秒間押し続けて記録をオンにすると、LCDに接続が成功したことを示す記号▶が表示されます。 **注意!** ▶記号は点滅し続け、レコーダーが開始遅延を設定したことを示しますがこれにより、遅延の開始後に記録がオンになります。

記録を停止

ボタンで停止*:ボタンを5秒間押し続けると記録が停止し、LCDに停止が成功したことを示す記号■が表示されます。 自動停止:記録されたポイントの数が最大値に達した後、自動的に停止します。 ソフトウェアの停止: ElitechLogソフトウェアを開き、[概要]メニュー> [記録の停止]ボタンをクリックします。

注意!

デフォルトのオプションはボタンで停止*であり、禁止に設定されている場合、ボタンで停止機能は無効になります。停止す るには、ElitechLogソフトウェアを開き、停止ボタンをクリックして記録を停止してください。

7、データダウンロード

USBケーブルでレコーダーをコンピューターに接続し、しばらくすると、LCDに記号日が表示され、以下のソフトによって、 ElitechLog ソフトウェア:データは自動的にアップロードされますが[エクスポート]ボタンをクリックし、レポートをエクスボ - トするようにファイル形式を選択します。自動的にアップロードされない場合は、ダウンロードボタンをクリックして操作を 繰り返してください。

8、再使用

-レコーダーを停止し、コンピューターに接続し、データを保存またはエクスポートします。 -操作を繰り返して4. パラメーターを構成し、レコーダーを構成します。 -手順5に従って記録をオンにしてレコーダーを再起動し、新しい記録を開始します。

注意!

パラメーターを保存すると、記録された履歴データは消去されます。データの保存/エクスポートを忘れた場合、ElitechLog ソフトウェアの履歴メニューからデバイスを表示および管理できます。

ステータス表示

2、LCDメインパネル



3、LCDインターフェース

温湿度、 記録の組の数 ∞	20.6: 60.8* 16000	最大値、 現在の時間	[™] 70.3: 90.8* °2 108	最小値、 現在の日付 <i>18.5[×] に-30</i>	上限の値	' 60.0r ' 90.0*
下限の値	300: 100*	平均值	238t 10.6*	プローブが接続されて	ていません	Err: Err [*]

4、LCD-LEDインジケーター

LCD表示記号	LEDインジケーターランプ	ブザー*	表示
묘	■常に点灯		コンピューターが接続されています
₹/±	■15秒間で1回点滅	∲ 响3声/10声 3回/ 10回鳴ります	温湿度は上/下限超えた場合
▶■いずれも発生しない場合	■闪烁1次 1回点滅	∲响1声 1回鳴る	起動されない
•	■闪烁2次 2回点滅	��响2声 2回鳴る	起動された
	■闪烁3次 3回点滅	♪响3声 3回鳴る	停止された
▶ 点滅	■闪烁4次 4回点滅	∲响4声 4回鳴る	遅延始動

*ブザー機能起動の具体的な手順: ElitechLogを開き、パラメーターメニューをクリックする>ブザー>許可

バッテリーの取り付け/交換

バッテリーカバーを開けます古いバッテリーを取り外します。 新しいER14505バッテリーをパッテリーコンパートメントに挿 入します。スプリングエンドのバッテリーコンパートメントは マイナスであります。 バッテリーカバーを閉じます





付属品リスト

• レコーダー	x 1	● 温度プローブ (2メートル)	x 1	● 校正証明書	x 1
● ER14505バッテリー	x 1	● USBデータケーブル	x 1		
● 温湿度統合プローブ (2メ−トル)	x 1	● 取扱説明書	x 1		

▲ 注意事项

- 1、レコーダーを通常の温度環境に保管してください。
- 2、を使用する前に必ずバッテリーコンパートメント内の絶縁シートを引き出してください。
- レコーダーを初めて使用する場合は、必ずElitechLogソフトウェアを使用して、システム時刻を同期するパラメーター 3、 を構成してください

- 4、レコーダーの記録プロセス中にバッテリーを取り外さないでください。 5、ボタン操作なしで15秒間後、レコーダーは自動的に画面を閉じます。ボタンをクリックして画面を再び点灯します。 6、レコーダーが毎回パラメーターを再構成した後、以前に記録されたデータは全ても消去されます。パラメーターを保存 する前に、データをエクスポートするか履歴データに保存してください。
- 湿度の精度を確保するために、不安定な化学溶剤または他の化合物との接触を避けてください。特に、 長期保存または
- る濃度の分子ン、アセトン、エタノール、イソプロパノール、トルエンなどの環境への暴露を避けてください 8、LCDの電量シンボルが半分(□□アイコン)未満の場合、長距離輸送には使用しないでください 9、ゲルボトルプロープの内部では、プロピレングリコール液を使用して、ワクチン内の実際の温度変化をシミュレートし て医療用途のシナリオにより適しています。

付録

デフォルト設定:

規格とサイズ	RC-61	GSP-6
記録の間隔	15分間	15分間
起動モード	ボタンで起動	ボタンで起動
開始遅延	0	0
停止モード	ソフトで停止	ソフトで停止
繰り返しスタート	禁止	禁止
循環ストレージ	禁止	禁止
時間帯	/	/
温度単位	°C	°C
温度の上限	60°C	60°C
温度の下限	-30℃	-30°C
温度の校正	0	0
湿度の上限	90%RH	90%RH
湿度の下限	10%RH	10%RH
湿度の校正	0%RH	0%RH
ボタンメッセージ音	禁止	禁止
音アラーム	禁止	禁止
表示時間	15秒間	15秒間
センサータイプ	温度+湿度(デュアルセンサーT+H)	温度+湿度(デュアルセンサーT+H)

8



RC-61/GSP-6는외장형더블프로브의온/습도기록계로다양한온/습도프로브콤비방식을지원하고 LCD 디스플레이, 음성알람, 극한초과한후기록간격을자동으로줄이는등기능이있고제품내에는자석이내장되어있어고정하기쉽습니다. 주요는약품, 화학용품등물품을저장하는온/습도데이터를기록하고감시하는데적용하고물류콜드체인의약품보관용캐비닛, 약품보관용캐비닛(냉동), 쿨링캐비닛, 실험실, 냉동배그등각설비에적용하고있습니다.



기술파라미터

모델번호	RC-61 / GSP-6
온도측정범위	-40°C~+85°C(-40°F~185°F)
온도측정정밀도	±0.5°C/±0.9°F (-20°C~+40°C) , ±1°C/±2°F (기타)
습도측정범위	0%RH~100%RH
습도측정정밀도	±3%RH (25℃, 20~80%RH) , ±5%RH (기타)
해상도	0.1°C/°F;0.1%RH
기록세트수	최고 16,000 포인트
기록간격	10초 ~ 24시간
데이터인터페이스	USB
시동모드	버튼누르거나소프트웨어로시동
정지모드	버튼누르거나소프트웨어혹은자동정지
소프트웨어	ElitechLog, macOS 및 Windows 지원
리포트서식	소프트웨어는 PDF/EXCEL/TXT 등파일을도출할수있음*
외장형프로브	온/습도일체형프로브, 온도프로브, 글리콜병프로브(선택가능) **
전원	ER14505 배터리/혹은 USB
보관수명	2년
제품인증	EN12830, CE, RoHS
규격사이즈	118 x 61.5 x 19 mm
장비무게	100g

* Windows만 TXT 리포트도출가능.

**글리콜병내에프로판디올액체 8ml를담겨있습니다.

조작설명

1、제품활성화

- 1) 배터리커버를오픈합니다.
- 2) 배터리절연칩을꺼냅니다.
- 3) 프로브설치습니다.







프로브석치 2.

아래그림과같이, 설치시프로브와 T, H 홀의위치를주의하여프로브를철저히설치하십시오



소프트웨어설치

www. Elitechlog.com방문해소프트웨어ElitechLog를다운하여설치합니다. (macOS 및 Windows 지원가능) Elitech US : www.elitechus.com/pages/download 혹은 Elitech UK : www.elitecheu.com/pages/software혹은 Elitech BR : www.elitechbrasil.com.br를방문해소프트웨어ElitechLog를다운하여설치하세요.(macOS 및 Windows 지원가능)

4、파라미터설정

USB 케이블을통해기록계와 PC를연결한후, LCD에 🖵 기호가나타날때까지대기합니다.

ElitechLog 소프트웨어설정:

- 기본파라미터를변경할필요가없을경우(부록참조), 개요메뉴>쾌속초기화버튼을클릭하면현지시간을동기화가능합니다.

- 파라미터를변경할필요가있을경우, 파라미터메뉴를클릭하여파라미터를변경시킨후파라미터저장버튼을 클릭하여설정을완료합니다.

주의 !

최초사용전혹은배터리를교환시킨후,시간/시간대가틀려지지않도록쾌속초기화혹은파라미터저장을클릭하여현지시간이기록계에설정 되게하십시오.

한계를초과하게기록간격파라미터를단축: 기본설정은금지인데, 허용으로변경할경우, 온도가한계를초과한후자동으로기록간격을 1 분으로단축하여한번기록한다.

기록시작

버튼으로시동: 버튼을 5초이상길게눌러 LCD에 ▶ 기호가나타나면기록하기시작합니다.

주의! ▶ 기호가계속점멸될경우,기록계가연시시동을설정한것을나타내며. 연시된시간이완료되면기록하기시작합니다.

기록정지 6

버튼으로정지*: 버튼을 5초이상길게눌러 LCD에 ■ 기호가나타나면기록이정지됩니다.

자동정지:기록포인트가최대치을달하면자동으로정지된다.

소프트웨어로정지: ElitechLog를실행하여개요메뉴>기록정지버튼을클릭합니다.

주의 !

기본옵션은버튼으로정지*이고,금지로설정할경우,버튼으로정지는사용할수없으니정지하고싶을경우 ElitechLog 를실행하여정지버튼을클릭하여기록을정지하십시오.

7 데이터다우로드

기록계를 USB케이블을통해 PC와연결한후, LCD에 🖵 기호가나타날때까지대기한후통과시킵니다.

소프트웨어 ElitechLog: 데이터는자동으로업로드합니다. 도출버튼을클릭하여파일서식을선정한후리포트를도출합니다.

자동업로드되지않았을경우, 수동으로다운로드버튼을클릭하여조작을반복합니다.

다시사용 8.

- 기록계를정지시킨후, PC에연결하여데이터를저장하거나도출합니다.

- 4. 파라미터설정을반복조작하여기록계를설정합니다.

- 5. 기록시작의내용대로기록계를재부팅한후다시기록하기시작합니다.

注意!

파라미터를저장한후, 이미기록된기존데이터는모두삭제합니다. 저장하지않았거나데이터를도출하지않았을경우, ElitechLog 의히스토리메뉴를통해해당설비를보거나관리할수있습니다.

상태표시

2、LCD 메인화면

	നരരമ	ഭ

	①배터리잔여용량	⑦최대치, 최소치, MKT, 평균치
Ũ	②이미정지	⑧온도상한치/하한치
	③기록중	⑨온도/습도상한치/하한치
	④순환기록	⑩현재시간
-11	⑤버저제한초과알람	⑩월-일
	⑥이미 PC와연결	⑩기록세트수(현재)

3、LCD화면

온/습도, 기록수량:	- 20.6t 60.8* 16000	최대치, 현재시간:	™70.3 10.3 80.8 • 001 5	최소치, 현재날짜: - 23.5 % 18.5 % <i>12-30</i>	상한치:	' 60.0: ' 90.0*
하한치:	. 30.0: . 10.0*	평균치:	238° 10.5°	프로브미연결: Ĕ ァァ E ァァ 8000		

4、LCD-LED 지시

LCD표시기호	LED指示灯	버저*	을표시
묘	■ 항상점등		이미 PC 와연결
Ŧ/±	■ 15초 1회점멸	応 3회/10회울림	온/습도가상/하한치초과함
▶■ 모두표시되지않음	■ 1회점멸	௴1회울림	시작하지않음
•	■ 2회점멸	௴ 2 회울림	이미시작
	■ 3회점멸	௴ 3회울림	이미정지
▶ 점멸	■ 4회점멸	✿ 4회울림	시동연기

* 버저기능의구체적인사용방법: ElitechLog를실행하여, 파라미터메뉴>버저>허용을클릭합니다.

배터리설치/교환

배터리커버를오픈합니다기존배터리를꺼냅니다. 배터리홈에새로운 ER14505 배터리를배터리홈에안착하고배터리홈에서스프링한쪽이음극입니다.. 배터리커버를닫습니다.



부품리스트

• 기록계	x 1	 온도프로브 (2미터) 	x 1	● 캘리브레이션증명서 x1
● ER14505 배터리	x 1	● USB 케이블	x 1	
▶ 온/습도일체형프로브 (2미터)	x 1	● 사용설명서	x 1	

▲ 주의사항

1. 기록계를정상온도의환경에보관하십시오.

2. 를사용하기전에, 반드시배터리홈의절연칩을뽑아주십시오.

3. 최초기록계를사용할경우, 반드시 ElitechLog를사용하고파라미터를설정하여시스템시간을동기화하십시오.

4. 기록계가기록하는과정중에배터리를꺼내지마십시오.

5. 15초동안버튼을조작하지않을경우, 기록계는자동으로화면을닫습니다. 버튼을클릭하면다시화면을켤수있습니다.

6.기록계의파라미터를다시설정할때마다기존모든기록된데이터는삭제하오니,

파라미터를저장하기전에반드시데이터를도출하거나히스토리데이터에저장하십시오.

7. 습도측정의정밀도를확보하기위해, 안정하지않은화학용제나기타화학품화합물을접근하지마십시오. 특히고농도케텐, 아세톤, 알코올,

이소프로필알코올, 톨루엔등이있는환경에장기적으로보관하거나노출하지마십시오 8. LCD 상의배터리기호가절반이하일경우 (🖃 아이콘), 먼거리운송을하지마십시오.

9. 글리콜병프로브내에는프로판디올액체를사용하여백신내부의실제온도변화를시물레이션하여의약품의사용에적용합니다.

기본설정		
모델번호	RC-61	GSP-6
기록간격	15분	15분
시동모드	버튼으로시동	버튼으로시동
시동연시	0	0
정지모드	소프트웨어로정지	소프트웨어로정지
반복시동	금지	금지
순환저장	금지	금지
시간대	/	1
온도단위	°C	°C
온도상한치	60°C	60°C
온도하한치	-30°C	-30°C
온도캘리브레이션	0°C	0°C
습도상한치	90%RH	90%RH
습도하한치	10%RH	10%RH
습도캘리브레이션	0%RH	0%RH
버튼신호음	금지	금지
소리알람	금지	금지
표시시간	15초	15초
센서종류	온도+슴도(더븤센서 T+H)	온도+슴도(더븤센서 T+H)

Общие сведения

RC-61 / GSP-6 представляет собой регистратор температуры и влажности с внешними двумя

датчиками, поддерживает различные комбинации зондов температуры и влажности, имеет большой ЖК-дисплей, светозвуковую сигнализацию, автоматическое сокращение интервала регистрации после превышения пределов, встроенный магнит для удобной фиксации.

Он в основном используется для регистрации и контроля температуры, влажности лекарств и химических веществ во время их хранения, а также в различных звеньях холодовой цепи, таких как: холодильные шкафы, медицинские шкафы, холодильники, лаборатории, рефрижераторные пакеты и т.д.



Технические параметры

 Светодиодный индикатор
② ЖК-дисплей
③ Кнопка
④ Интерфейс USB
⑤Одноблочный зонд температуры и влажности(Д.т. в.)

⑥Зонд температуры(Д.т.)

Эзонд с гелевой бутылкой (опция)

Тип	RC-61/GSP-6
Диапазон измерения температуры	-40°C~+85°C (-40°F~185°F)
Точность измерения	Д.т. в. ±0,3℃/±0,6°F(-20℃~+40℃), ±0,5℃/±0,9°F(в других условиях)
температуры	Д.т. ±0,5℃/±0,9°F(-20℃~+40℃), ±1°C/±1.8°F(в других условиях)
Диапазон измерения влажности	0%RH~100%RH
Точность измерения	±3%RH (25℃, 20 -80%RH),
влажности	±5%RH (в других условиях)
Разрешение	0,1°C/°F; 0,1%RH
Количество групп регистрации	Макс. 16 000
Интервал регистрации	10с - 24ч
Интерфейс данных	USB
Режим запуска	Запуск кнопкой или программным обеспечением
Режим остановки	Остановка кнопкой или программным обеспечением, автоматическая остановка
Программное обеспечение	ElitechLog, поддержка систем MacOS и Windows
Формат отчета	С помощью программного обеспечения допускается экспорт PDF / EXCEL / TXT*
D	одноблочный зонд температуры и влажности, зонд температуры, зонд с
внешние зонды	гелевой бутылкой (опция)**
Источник питания	Батарея ER14505 или USB
Срок хранения	2 года
Сертификация продукции	EN12830, CE, RoHS
Характеристика и размеры	118 х 61,5 х 19 мм
Масса целого устройства	100г

* Отчеты в формате ТХТ могут быть экспортированы только при версии Windows.

**В гелевой бутылке содержится пропиленгликоль 8 мл.

Инструкция по эксплуатации

1. Активация продукции

- (1) Откройте крышку батарейного отсека;
- (2) Вынимать изолирующую пластину батареи
- (3) Закройте крышку батарейного отсека.

2. Установка зонда

При установке обратите внимание на положение зонда и отверстий Т, Н. Обязательно установите соответствующий зонд на его место, как показано ниже:



. Установка программного обеспечения

Загрузите и установите бесплатное программное обеспечение ElitechLog (для систем macOS и Windows) через сайт www.elitechlog.com

Загрузите и установите бесплатное программное обеспечение ElitechLog (для систем macOS и Windows) через Elitech US: www.elitechus.com/pages/download или Elitech UK: www.elitecheu.com/pages/software или Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br.

4. Конфигурация параметров

Подключите регистратор к компьютеру через USB-кабель и подождите до появления символа Ц на ЖК-дисплее; Конфигурация программного обеспечения ElitechLog:

- Если не требуется изменение параметров по умолчанию (см. Приложение), нажмите на кнопку Быстрый сброс в меню Общие сведения, чтобы синхронизировать местное время;

- Если требуется изменение параметров, щелкните меню Параметры для измерения параметров, нажмите на кнопку Сохранить параметры для выполнения конфигурации.

Внимание! Во избежание ошибок времени / часового пояса, обязательно нажмите на кнопку Быстрый сброс или Сохранить параметры перед первым использованием или после замены батареи, чтобы обеспечить конфигурацию местного времени в регистраторе.

Параметр сокращения интервала регистрации после превышения пределов: Он запрещен по умолчанию, при его доступе интервал регистрации будет автоматически сокращен до 1 минуты после превышения пределов температуры и влажности

5. Запуск регистрации

Запуск кнопкой: продолжительно нажмите на кнопку в течение 5 секунд, чтобы запустить регистрацию. При появлении символа 🕨 на ЖК-дисплее запуск успешно выполнен.

Примечание: Продолжительное мигание символа 🕨 показывает, что для регистратора установлена задержка запуска, и регистрация запустится после задержки

6. Остановка регистрации

Остановка кнопкой*: продолжительно нажмите на кнопку в течение 5 секунд, чтобы остановить регистрацию. При появлении символа 📕 на ЖК-дисплее остановка успешно выполнена. Автоматическая остановка: она производится при достижении максимального количества регистраций. Остановка программным обеспечением: откройте программное обеспечение ElitechLog и нажмите на кнопку

Остановить регистрацию в меню Общие сведения.

Примечание: Кнопка Остановить* является пунктом по умолчанию. Если она запрещается при настройке, функция данной кнопки будет недоступна. При необходимости остановки откройте программное обеспечение ElitechLog и нажмите на кнопку Остановить для остановки регистрации.

7. Загрузка данных

Подключите регистратор к компьютеру через USB-кабель и подождите до появления символа 🖵 на ЖК-дисплее, затем с помощью программного обеспечения ElitechLog данные будут выгружены автоматически, нажмите на кнопку Экспорт, чтобы выбрать формат документа и экспортировать отчет, если данные не были выгружены

автоматически, вручную нажмите на кнопку Загрузка и повторите операцию.

Повторное использование

- Выключить регистратор, подключить его к компьютеру, сохранить или экспортировать данные;
 - Повторить операцию в п. 4. Конфигурация параметры для конфигурации регистратора;

- По п. 5. Запуск регистрации перезапустить регистратор для начала новой регистрации.

Внимание! После сохранения параметров записанные исторические данные будут удалены, если вы забудете сохранить / экспортировать данные, просмотр и управление устройством допускаются с помощью меню «История» программного обеспечения ElitechLog

Индикация состояния

1. Главный ЖК-диспле	ей		
1234 5			
		 Заряд батареи 	⑦Максимум, минимум, МКТ, среднее
	-7	② Остановлено	⑧Верхний / нижний передел температуры
8-3-3-3-3-3-3-4-		③ В процессе регистрации	
		④Циркуляционная регистрация	температуры/влажности
⑨——♣₽₽₽₽	-	⑤Сигнализация от зуммера	®Текущее время
	-(11)	при превышении пределов	(1)Месяц - число
	~	⑥Компьютер подключен	

2. ЖК-интерфейс

Температура и влажность, количество групп регистрации:	- 20.6 t 60.8*	Максимум, текущее время:	[™] 703: 908* °2 Ю8	Минимум, текущая дата:	- 2 ³ 5: 185: 12-30	Верхний предел:	' 60.0: ' 90.0*
Нижний предел:	, 30.0: , 10.0*	Среднее значение:	238; 70.6*	Зонд не подключен:	Err: Err [*]		

3. ЖК-светодиодная индикация

ЖК-символ отображения	Светодиодный индикатор	Зуммер*	Значение
B	Постоянно яркий		Компьютер подключен
Ŧ / ±	📕 1 мигание в 15 секунд	ф 3 звука / 10 звуков	Превышение верхнего / нижнего предела температуры и влажности
▶∎Нет	🗖 1 вспышка	ф1 звук	Не запущено
•	2 мигания	ф2 звук	Запущено
	3 мигания	ф3 звук	Остановлено
Мигание	4 мигания	ф4 звук	Задержка запуска

*Операция включения функции зуммера: откройте ElitechLog и выберите меню Параметры > Зуммер > Разрешить

Замена батареи

1. Откройте крышку батарейного отсека, Вынимайте старую батарею;

В ставрене новую батарею ER14505 в батарейный отсек, конец с пружиной в батарейном отсеке является отрицательным полюсом;

3. Закройте крышку батарейного отсека.

Перечень принадлежностей

• Регистратор

•	Регистратор	x 1
•	Батарея ER14505	x 1
•	Одноблочный зонд температуры и влажности(2м)	x 1
•	Зонд температуры х 1 (2м)	x 1

А Внимания

- Ф Храните регистратор в условиях при атмосферной температуре;
 Перед использованием обязательно выньте изолирующую пластину из батарейного отсека;
- О При первом использовании регистратора обязательно используйте программное обеспечение ElitechLog для конфигурации параметров и синхронизации системного времени;

• USB-кабель

• Инструкция по эксплуатации

• Сертификат калибровки

x 1

- Не извлекайте батарею в процессе работы регистратора;
 Регистратор автоматически выключит дисплей, если в течение 15 секунд нет операции нажатия на кнопку. Нажатие на кнопку может снова включить дисплей; Ранее записанные данные будут удалены после каждой реконфигурации параметров. Экспортируйте
- данные или сохраните их в исторических данных перед сохранением параметров; С целью обеспечения точности влажности избегайте контакта с нестабильными химическими
- - растворителями или другими химическими соединениями, особенно длительного хранения или размещения в среде с высокой концентрацией кетена, ацетона, этанола, изопропанола, толуола и т.д.;
- Если символ заряда батарея (🖘) на ЖК-дисплее меньше половины, не используйте его для перевозки на ଶ большие расстояния.
- 🛿 В зонде с гелевой бутылкой используется жидкость пропиленгликоля для имитации фактического изменения температуры вакцины, что больше подходит для сценариев медицинского применения.

trasporto a lunga distanza. La sonda con flaconi di gel utilizza liquido glicole propilenico all'interno per simulare l'effettivo cambiamento di temperatura all'interno del vaccino, che è più adatto per scenari di uso medico.

Приложение

Конфигурация по умолчанию:

Тип	RC-61	GSP-6
Интервал регистрации	15 минут	15 минут
Режим запуска	Запуск кнопкой	Запуск кнопкой
Задержка запуска	0	0
Режим остановки	Остановка программным обеспечением	Остановка программным обеспечением
Повторный запуск	Запрещен	Запрещен
Циклическое хранение	Запрещен	Запрещен
Часовой пояс	/	/
Единица измерения температуры	°C	°C
Верхний передел температуры	60℃	60°C
Нижний передел температуры	-30°C	-30°C
Корректировка температуры	0°C	0°C
Верхний передел влажности	90%RH	90%RH
Нижний передел влажности	10%RH	10%RH
Корректировка влажности	0%RH	0%RH
Звук нажатия на кнопку	Запрещен	Запрещен
Звуковая сигнализация	Запрещен	Запрещен
Время индикации	15 сек.	15 сек.
Тип датчика	Температура+влажность(двойной датчик Т+Н)	Температура+влажность(двойной датчик T+H)



T-GSP/T1-RC، هو مسجل درجة الحرارة والرطوبة ذو المسبار الخارجي المزدوج، بما في ذلك مسبار درجة الحرارة والرطوبة المتكامل ومسبار درجة الحرارة أو مسبار زجاجة الهلام (اختياري، مصممة للطب)، يدعم مجموعة متنوعة من مجموعات مسبار درجة الحرارة والرطوبة، ويكون لديها شاشة LCD كبيرة والانذار الصوتي والضوئي والتقصير التلقائي للفاصل الزمني للتسجيل بعد تجاوز الحد وغيرها من الوظائف؛ المنتج يجهز أيضا بالمغناطيس المدمج لتسهيل التركيب. (الخط الأصفر متاح فقط للإصدار باللغة الصينية، ولا يتم ترجمته بلغات متعددة)

يستخدم بشكل أساسي في تسجيل ومراقبة بيانات درجة الحرارة والرطوبة للأدوية والمواد الكيميائية والسلع الأخرى أثناء التخزين، ويمكن استخدامه أيضا في جميع جوانب سلسلة التبريد اللوجستية مثل الخزانات الباردة وخزائن الأدوية والمجمدات والمختبرات والأكياس المبردة وإلخ.





الموديل	
نطاق قياس درجة الحرارة	-٤٠ درجة مئوية-+٨٥ درجة مئوية (-٤٠ درجة فهرنهايت-١٨٥ درجة فهرنهايت)
دقة قياس درجة الحرارة	± ۰٫۰ درجة مئوية/± ۰٫۰ درجة فهرنهايت (-۲۰ درجة مئوية~+٤٠ درجة مئوية) ، ±۱ درجة مئوية/± ۲ درجة فهرنهايت (أخرى)
نطاق قياس الرطوبة	RH X99~ RH X1•
دقة قياس الرطوبة	± ٢٢ RH درجة مئوية، ٢٠٪ RH ~٥٠~ RH)، الأخري ± ٥٪ RH
القرار	۰٫۱ درجة مئوية/ درجة فهرنهايت؛ ۳٫۱٪ RH
عدد مجموعات السجلاتات	ما يصل إلى ١٦٠٠٠ نقطة
الفاصل الزمني للتسجيل	يمكن الضبط على ١٠ ثانية-٢٤ ساعة
واجهة البيانات	USB
وضع بدء التشغيل	الزر، البرنامج
وضع التوقف	الزر، البرنامج، التلقايّ
البرنامج	ElitechLog، ويدعم أنظمة macOS وWindows
شكل التقرير	البرنامج مِكن تصدير PDF/EXCEL/TXT *
امداد الطاقة	بطارية ER۱٤۵۰۵ أو USB
مدة الصلاحية	۲ سنة
شهادة المنتج	RoHS وES وENITAT
المسبار الخارجي	مسبار درجة الحرارة والرطوبة المتكامل، مسبار درجة الحرارة، مسبار زجاجة هلام (اختياري)**
المواصفات والأبعاد	۱۱۸،۵٬۱۲ (مم)
وزن الجهاز	۱۰۰ جرام

ىخة Windows فقط يىكن تصدير تقارير TXT. ** تحتوي زجاجة هلام على ٨ مل من البروبيلين جليكول.

١. قم بتفعيل المسجل

 ١) قم بتوصيل المسجل بمقبس الطاقة أو الكمبيوتر من خلال كابل بيانات USB؛ أو ٢) افتح غطاء البطارية، وأخرج ورقة العزل، ثم قم بتركيب غطاء البطارية.

٢. قم بتركيب أجهزة الاستشعار (التجارة الخارجية: المبسار)

عند التركيب، يرجى الانتباه إلى موضع المستشعر (التجارة الخارجية: المسبار) وموضع المقبس T وH، وقم بالتأكد من تركيب المستشعر المقابل في مكانه، كما هو موضح في الشكل أدناه:



٣. تركيب البرنامج

يرجى تنزيل برنامج ElitechLog و (أنظمة macOS وWindows) وتركيبه مجانا من خلال Elitech US www.elitechus.com/pages/download/ Elitech UK www.elitecheu.com/pages/software www.elitechbrasil.com.br: Elitech BR

٤. معلمات التكوين

قم بتوصيل المسجل بالكمبيوتر عبر كابل USB، انتظر حتي يظهر 🖵 الرمز على شاشة LCD؛ تكوين برنامج ElitechLog: إذا كنت لا تحتاج إلى تعديل المعلمات الافتراضية، يرجى النقر على زر قائمة ملخص > اعداد التعيين السريع؛ وإذا كنت بحاجة إلى تعديل المعلمات، يرجى النقر فوق قائمة المعلمات وتغيير المعلمات انقر فوق زر حفظ المعلمات لاستكمال التكوين

انتباه! لتجنب أخطاء الوقت/ المنطقة الزمنية، يرجى التأكد من النقر فوق إعادة تعيين سريعة أو حفظ المعلمات قبل الاستخدام الأول أو بعد استبدال البطارية للتأكد من تكوين التوقيت المحلي في المسجل.

تقصير معلمات الفاصل الزمني للتسجيل بعد تجاوز الح: يكون معطلا بشكل افتراضي معطل؛ وإذا تم تغييره للسماح، سيتم تقصير الفاصل الزمني للتسجيل تلقائيا إلى ١ دقيقة بعد أن درجة الحرارة والرطوبة تتجاوز الحد.

٥. بدء تشغيل التسحي

بدء تشغيل الزر: اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٥ ثوان لبدء تشغيل التسجيل، 🕨 يظهر الرمز على شاشة LCD للإشارة إلى أن يكون بدء التشغيل ناجحا.

انتباه! 🕨 يشير الوميض المستمر للرمز إلى أن المسجل قد قام بتعيين تأخير بدء التشغيل، وسيتم تشغيل التسجيل بعد انتهاء بدء التأخير.

٦. توقف التسجيل

اضغطٌ على الزر للتوقُّفُّ: اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٥ ثوان لتوقف التسجيل، 📕 الرمز يظهر على شاشة LCD للإشارة إلى نجاح التوقف؛ التوقف التلقائي: بعد أن يصل الحد الأقصى لعدد النقاط المسجلة إلى القيمة القصوى، سيتوقف تلقائيا؛ إيقاف البرنامج: افتح برنامج ElitechLog وانقر على زر قامَّة ملخص > توقف التسجيل ؛

انتباه! زر التوقف* هو الخيار الافتراضي. إذا تم الضبط على التعطيل ، ستفشل وظيفة التوقف للزر؛ إذا كنت بحاجة إلى ايقاف المسجل، فيرجى فتح برنامج ElitechLog والنقر فوق الزر توقف التسجيل.

قم بتوصيل المسجل بالكمبيوتر عبر كابل USB، انتظر حتي يظهر 📱 الرمز على شاشة LCD؛ برنامج ElitechLog: سيتم تحميل البيانات تلقائيا، انقر فوق زر التصدير لتحديد تنسيق الملف لتصدير التقرير؛ وإذا كان لا يتم تحميله تلقائيا، يرجى يدويا انقر فوق زر التنزيل وكرر العملية.

٨. إعادة الاستخدام

أوقف المسجل من الاتصال بالكمبيوتر، وبعد حفظ أو تصدير البيانات/ التقرير، وكرر العملية ٤. تكوين المعلماتو٥. بدء تشغيل التسجيل.

انتباه! بعد حفظ المعلمات، سيتم إفراغ البيانات التاريخية المسجلة؛إذا نسيت حفظ/ تصدير البيانات، يمكنك عرض الجهاز وإدارته من خلال قائمة البيانات التاريخية لبرنامج ElitechLog.



القيمة القصوى، القيمة الدنيا، MKT، متوسط القيمة \overline{O}	قوة البطارية (1)
الحد الأقصى/ الأدنى لدرجة الحرارة (8)	تم التوقف (2)
الحد الأقصى/ الأدنى لدرجة الحرارة/ الرطوبة 9	③ جار التسجيل
🕕 الوقت الحالي	④ التسجيل الدوري
10 شھر-يوم	(5) إنذار الجرس بتجاوز الحد
12) عدد مجموعات السجلات (الحالية)	6) الكمبيوتر متصل

شاشة LCD الرئيسية:

درجة الحرارة درجة الحرارة والرطوبة-عدد 60.04 س الحرارة درجة الحرارة	القيمة القصوى-الوقت 1908 - 10 الحالي: 10 2 - 10 - 10 الحالي:	القيمة الدنيا-التاريخ 185 ^{2 ت} 1914: الحالي: 1915 - 10	500 ' 6 900 ' قيمة الحد الأقصى: 9000''
: 30.0 الحد الأدنى: ال 10.0 ، الحد الأدنى:	8, 19, 19 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,	۲۰۰۲ المستشعر غير متصل: ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ المستشعر غير متصل: ۲۰۰۳ ۲۰۰۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰	

٤. مؤشر LCD-LED

مثل	الحرس*	مؤشر LED	رمز عرض LCD
ہ - الکمبیوتر متصل	/	يضيء دائَما	<u> </u>
درجة الحرارة والرطوبة تتجاوز الحد الأقصى/ الأدنى	\$ ℃ 10 أصوات/ ١٠ أصوات	يومض مرة واحدة كل ١٥ ثانية	Ŧ/ ±
لم يتم تشغيله	ا ۱ صوت	یومض ۱ مرة	📕 و ┥ لم يعرض
تم التشغيل	ال ۲ صوت	یومض ۲ مرة	•
تم التوقف	ی ۳ صوت	یومض ۳ مرة	
تأخير بدء التشغيل	ی ٤ صوت	یومض ٤ مرة	🖌 يومض

* إجراءات محددة عند تمكين وظيفة الجرس: قائمة المعلمة > الجرس > السماح.

افتح غطاء البطارية؛ قم بإزالة البطارية القديمة؛ قم بتركيب بطارية ER١٤٥٠٥ الجديدة وضعها في حجرة البطارية، وطرف نابض مجرة البطارية هو القطب السلبي أغلق غطاء البطارية



	واحد	المسجل
(۲ متر)	مسبار درجة الحرارة والرطوبة المتكامل) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واحد (مستشعر درجة الحرارة والرطوبة المتكامل (التجارة الخارجية:
(۲ متر)	رة)	مستشعر درجة الحرارة (التجارة الخارجية: مسبار درجة الحرار
	واحد	کابل بیانات USB
واحدة	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	دليل المستخدم
واحدة	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	شهادة المعايرة

VII. الاحتياطات

١. يرجى تخزين المسجل في بيئة درجة حرارة الغرفة؛

- ٢. عند استخدام المسجل لأول مرة، يرجى التأكد من استخدام برنامج ElitechLog لتكوين المعلمات لمزامنة وقت النظام؛
 - ٣. أثناء عملية تسجيل المسجل، يرجى عدم إزالة البطارية؛
- ٤. بعد عدم تشغيل الزر لمدة ١٥ ثانية، سيقوم المسجل بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيا. انقر فوق الزر لإضاءة الشاشة مرة أخرى؛
- ٥. بعد كل مرة يقوم فيها المسجل بتكوين المعلمات، سيتم إفراغ البيانات المسجلة مسبقا. يرجى تصدير البيانات أو حفظها إلى سجلات البيانات قبل حفظ المعلمات؛ ٦. من أجل ضمان دقة الرطوبة، يرجى تجنب الاتصال مع المذيبات الكيميائية غير المستقرة أو المركبات الكيميائية الأخرى، وخاصة ينبغي تجنب التخزين على المدى
 - الطويل أو التعرض لبيئات إنون وأسيتون وإيثانول وأيزوبروبانول وتولوين بتركيزات عالية وغيرها من البيئات؛ ٧. عندما يكون رمز الطاقة على شاشة LCD أقل من النصف (رمز 🔄)، يرجى عدم استخدامه للنقل لمسافات طويلة؛

٨. يستخدم سائل البروبيليّ جليكول داخل مسبار زجاجة الهلام لمحاكاة التغيرات الحقيقية في درجات الحرارة داخل اللقاح، وهو أكثر ملاءمة لسيناريوهات الاستخدام الصيدلاني.

المعلمات الافتراضية:

1-GSP	זו-RC	الموديل
٥٥ دقيقة	١٥ دقيقة	الفاصل الزمني للتسجيل
بدء تشغيل الزر	بدء تشغیل الزر	وضع بدء التشغيل
•		تأخير بدء التشغيل
توقف البرنامج	توقف البرنامج	وضع التوقف
ممنوع	ممنوع	كرر بدء التشغيل
ممنوع	ممنوع	السجل بشكل دوري
/	/	المنطقة الزمنية
درجة مئوية	درجة مئوية	وحدة درجة الحرارة
٦٠ درجة مئوية	٦٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة الحرارة
-۳۰درجة مئوية	- ۲۰درجة مئوية	الحد الأدنى لدرجة الحرارة
•	•	تصحيح درجة الحرارة
RH 29+	RH X9+	الحد الأقصى للرطوبة
RH X1+	RH %1+	الحد الأدنى للرطوبة
RH X•	RH %•	تصحيح الرطوبة
ممنوع	ممنوع	نغمة الزر
ممنوع	ممنوع	إنذار الصوت
١٥ ثانية	١٥ ثانية	عرض الوقت
درجة الحرارة + الرطوبة (مستشعر مزدوج T + H)	درجة الحرارة + الرطوبة (مستشعر مزدوج T + H)	نوع المستشعر

11